

Montagehandleiding / Montageanleitung VW Karmann Ghia (1955-1974) Windscherm / Windschott (Nur EU-Fahrzeuge)



Beigefügte Halter mit dem großen Loch mit der Schraube am Haltergut an der Seitenverkleidung befestigen.



Halter unter die erste Scheibe der Schraube vom Haltergut einfügen und anschrauben.



Der Halter muß mit der Biegung zum Windschott befestigt werden.



Beigefügte achter Schraube mit einem dreizehner Schlüssel durch den Halter in das Windschott schrauben.



Halter und Windschott passend zu den Vordersitzen stellen und festziehen.

Your drive to feel free

Cabrio Styling & Supply

Tweedlingun cor 09
7324 FB Apeldoorn
Niederland

Tel: +31 (0)55 3091108
E-mail: info@cabrio-supply.com
Internet: www.cabrio-supply.com

Rabobank: 101154.301
KvK: 53267502
BTW: NL8538062830101