

DE – Einbauanleitung Mercedes E-Klasse A207

Baujahr: 2010 – 2016

Art.Nr. WSP003 EAN 4251244700676

Einbauvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=ed6dTDGfxjY>

Benötigtes Werkzeug:

-

Lieferumfang:

1x Windschott WSP003

1x Montageanleitung



- I. Legen Sie die hinteren Auflagen des Windschotts in die Öffnungen der Gurte links und rechts ein.
- II. Setzen Sie das Windschott vorne mithilfe der Schnellverschlüsse in die Originalaufnahmen der Seitenverkleidung des Fahrzeugs ein.





GB – Installation Instraction

Mercedes E-Klasse A207

Year of Construction 2010-2016

Art.Nr. WSP003 EAN 4251244700676

Installation Video: <https://www.youtube.com/watch?v=ed6dTDGfxjY>

Tools required:

-

Scope of delivery:

1x wind deflector WSP003

1x installastion instructions



I. Insert the rear supports of the wind deflector into the openings in the straps on the left and right.

II. Insert the front wind deflector into the original mounts on the side panel of the vehicle using the quick-release fasteners.





FR - Instructins de montage Mercedes E-Klasse A207

Année de construction 2010-2016

Art.Nr. WSP003 EAN 4251244700676

Vidéo d'installation: <https://www.youtube.com/watch?v=ed6dTDGfxjY>

OutilsOutils nécessaires :

-

Contenu de la livraison :

1x déflecteur de vent WSP003

1x instructions de montage



I. Placez les supports arrière du pare-vent dans les ouvertures des sangles à gauche et à droite.

II. placez le pare-vent avant à l'aide des attaches rapides dans les logements d'origine du revêtement latéral du véhicule. Nécessaires



ES - Instrucciones de montaje Mercedes Clase E A207

Año de construcción: 2010 - 2016

Nº de artículo WSP003 EAN 4251244700676

Vídeo de instalación: <https://www.youtube.com/watch?v=ed6dTDGfxjY>

Herramientas necesarias:

-

Volumen de suministro:

1x deflector de viento WSP003

1x instrucciones de instalación



I. Inserte los soportes traseros del deflector de viento en las aberturas de los cinturones a la izquierda y a la derecha.

II. Inserte el deflector de viento delantero en las fijaciones originales del revestimiento lateral del vehículo utilizando los cierres rápidos.



IT - Istruzioni di montaggio Mercedes Classe E A207

Anno di costruzione: 2010 - 2016

Codice articolo WSP003 EAN 4251244700676

Video di installazione: <https://www.youtube.com/watch?v=ed6dTDGfxjY>

Strumenti necessari:

-

Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP003

1x istruzioni di montaggio



I. Inserire i supporti posteriori del paravento nelle aperture delle cinture a sinistra e a destra.

II. inserire il paravento anteriore nei supporti originali del rivestimento laterale del veicolo utilizzando i dispositivi di fissaggio rapido.



SE - Monteringsanvisning Mercedes E-Klass A207

Tillverkningsår: 2010 - 2016

Art.nr WSP003 EAN 4251244700676

Monteringsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=ed6dTDGfxjY>

Verktyg som krävs:

-



Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP003

1x monteringsanvisning

I. Sätt in vindavvisarens bakre stöd i bältesöppningarna till vänster och höger.

II. sätt in det främre vindskyddet i originalfästena på fordonets sidopanel med hjälp av snab



NL - Installatiehandleiding Mercedes E-Klasse A207

Bouwjaar: 2010 - 2016

Artikelnummer WSP003 EAN 4251244700676

Installatievideo: <https://www.youtube.com/watch?v=ed6dTDGfxjY>

Benodigd gereedschap:

-

Leveringsomvang:

1x windscherm WSP003

1x montagehandleiding



I. Steek de achterste steunen van de winddeflector in de openingen van de gordels links en rechts.

II. plaats de voorste winddeflector in de originele bevestigingen van de zijpanelen van het voertuig met behulp van de snelsluitingen. bfästena.



DK - Monteringsvejledning Mercedes E-klasse A207

Byggeår: 2010 - 2016

Varenummer WSP003 EAN 4251244700676

Installationsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=ed6dTDGfxjY>

Nødvendigt værktøj:

-

Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP003

1x monteringsvejledning



I. Sæt de bageste støtter på vindafviseren ind i åbningerne i bæltterne til venstre og højre.

II. Sæt den forreste vindafviser ind i de originale beslag på bilens sidebeklædning ved hjælp af quick release-beslagene.

