

DE – Einbauanleitung Renault Megane CC

Baujahr: 2004 – 2010

Art.Nr. WSP005 EAN 4251244700652

Einbauvideo: -

Benötigtes Werkzeug:

-



Lieferumfang:

1x Windschott WSP005

1x Montageanleitung

- I. Legen Sie die hinteren Auflagen des Windschotts in die Öffnungen der Gurte links und rechts ein.
- II. Setzen Sie das Windschott vorne mithilfe der Schnellverschlüsse in die Originalaufnahmen der Seitenverkleidung des Fahrzeugs ein.



EN - Installation instructions Renault Megane CC

Year of construction: 2004 - 2010

Item no. WSP005 EAN 4251244700652

Installation video: -

Tools required:

-

Scope of delivery:

1x wind deflector WSP005

1x fitting instructions



I. Insert the rear supports of the wind deflector into the openings of the belts on the left and right.

II. insert the front wind deflector into the original mountings of the vehicle's side panelling using the quick-release fasteners.



FR - Notice de montage Renault Megane CC

Année de construction : 2004 - 2010

Réf. WSP005 EAN 4251244700652

Vidéo d'installation : -

Outils nécessaires :

-

Contenu de la livraison :

1x déflecteur de vent WSP005

1x instructions de montage



I. Placez les supports arrière du pare-vent dans les ouvertures des sangles à gauche et à droite.

II. placez le pare-vent avant à l'aide des attaches rapides dans les logements d'origine du revêtement latéral du véhicule.



ES - Instrucciones de instalación Renault Megane CC

Año de fabricación: 2004 - 2010

Nº de artículo WSP005 EAN 4251244700652

Vídeo de instalación: -

Herramientas necesarias:

-



Volumen de suministro:

1x deflector de viento WSP005

1x instrucciones de montaje

I. Inserte los soportes traseros del deflector de viento en las aberturas de los cinturones a la izquierda y a la derecha.

II. Inserte el deflector de viento delantero en las fijaciones originales del revestimiento lateral del vehículo utilizando los cierres rápidos.



AIRAX

WINDschott.de

IT - Istruzioni di montaggio Renault Megane CC

Anno di costruzione: 2004 - 2010

Codice articolo WSP005 EAN 4251244700652

Video di installazione: -

Strumenti necessari:



Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP005

1x istruzioni di montaggio

I. Inserire i supporti posteriori del paravento nelle aperture delle cinture a sinistra e a destra.

II. inserire il paravento anteriore nei supporti originali del rivestimento laterale del veicolo utilizzando i dispositivi di fissaggio rapido.



DK - Monteringsvejledning Renault Megane CC

Byggeår: 2004 - 2010

Varenummer WSP005 EAN 4251244700652

Video om montering: -

Nødvendigt værktøj:

-



Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP005

1x monteringsvejledning

I. Sæt de bageste støtter på vindafviseren ind i åbningerne i bæltterne til venstre og højre.

II. Sæt den forreste vindafviser ind i de originale beslag på bilens sidebeklædning ved hjælp af



SE - Monteringsanvisningar Renault Megane CC

Tillverkningsår: 2004 - 2010

Art.nr WSP005 EAN 4251244700652

Installationsvideo: -

Verktyg som krävs:

-



Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP005

1x monteringsanvisning

I. Sätt in vindavvisarens bakre stöd i bältesöppningarna till vänster och höger.

II. sätt in det främre vindskyddet i originalfästena på fordonets sidopanel med hjälp av



NL - Installatiehandleiding Renault Mégane CC

Bouwjaar: 2004 - 2010

Artikelnummer WSP005 EAN 4251244700652

Installatievideo: -

Benodigd gereedschap:

-



Leveringsomvang:

1x winddeflector WSP005

1x montagehandleiding

I. Steek de achterste steunen van de winddeflector in de openingen van de gordels links en rechts.

II. Plaats de voorste winddeflector in de originele bevestigingen van de zijpanelen van het voertuig met behulp van de snelsluitingen.

