



DE – Montageanleitung Opel Cascada

Baujahr: 2013 - 2019

Art.Nr. WSP028 EAN 4251244700423

Einbauvideo: -

Benötigtes Werkzeug:

Es wird kein Werkzeug für die Montage benötigt.



Lieferumfang:

1x Windschott WSP028

1x Montageanleitung

• Vorbereitung:

- Öffnen Sie das Verdeck des Opel Cascada vollständig, um einen besseren Zugang zur Montagefläche zu erhalten.
- Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu schaffen.
- Öffnen Sie die Fenster vorne und hinten.

• Windschott vorbereiten:

- Nehmen Sie das Windschott und öffnen Sie auf einer Seite beide Schnellverschlüsse.

• Windschott einsetzen:

- Setzen Sie die Seite des Windschotts, an der die Schnellverschlüsse geöffnet sind, zuerst in die beiden original Aufnahmen Ihres Fahrzeugs ein.
- Öffnen Sie nun auf Ihrer Seite die beiden anderen Schnellverschlüsse und führen Sie diese in die Aufnahmen ein.
- Stellen Sie gegebenenfalls die hinteren Halter ein.

• Überprüfung:

- Überprüfen Sie abschließend die Position und den Sitz des Windschotts, um sicherzustellen, dass es korrekt und stabil angebracht ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest und sicher sind.

AIRAX

WINDschott.de



EN - Assembly instructions Opel Cascada

Year of construction: 2013 - 2019

Item no. WSP028 EAN 4251244700423

Installation video: -

Tools required:

No tools are required for installation.



Scope of delivery:

1x wind deflector WSP028

1x fitting instructions

- Preparation:

- Open the soft top of the Opel Cascada completely to gain better access to the installation area.
- Fold both front seats forwards to create sufficient space for fitting the wind deflector.
- Open the front and rear windows.
- Prepare the wind deflector:
- Take the wind deflector and open both quick-release fasteners on one side.
- Insert the wind deflector:
- First insert the side of the wind deflector on which the quick-release fasteners are open into the two original mounts on your vehicle.
- Now open the other two quick-release fasteners on your side and insert them into the holders.
- If necessary, adjust the rear holders.

- Check:

- Finally, check the position and fit of the wind deflector to ensure that it is correctly and stably attached.
- Make sure that all fastenings are tight and secure.

FR - Instructions de montage Opel Cascada

Année de construction : 2013 - 2019

Réf. WSP028 EAN 4251244700423

Vidéo de montage : -

Outils nécessaires :

Aucun outil n'est nécessaire pour le montage.



Contenu de la livraison :

1x pare-vent WSP028

1x instructions de montage

- Préparation :

- Ouvrez complètement la capote de l'Opel Cascada afin d'avoir un meilleur accès à la surface de montage.

- Rabattez les deux sièges avant vers l'avant afin de créer un espace suffisant pour le montage du pare-vent.

- Ouvrez les vitres avant et arrière.

- Préparer le pare-vent :

- Prenez le pare-vent et ouvrez les deux fermetures rapides d'un côté.

- Mettre en place le pare-vent :

- Placez d'abord le côté du pare-brise où les fermetures rapides sont ouvertes dans les deux logements d'origine de votre véhicule.

- Ouvrez ensuite les deux autres fermetures rapides de votre côté et insérez-les dans les logements.

- Ajustez les supports arrière si nécessaire.

- Vérification :

- Pour finir, vérifiez la position et l'ajustement du pare-brise afin de vous assurer qu'il est correctement et solidement fixé.

- Assurez-vous que toutes les fixations sont solides et sûres.

ES - Instrucciones de montaje Opel Cascada

Año de fabricación: 2013 - 2019

Nº de artículo WSP028 EAN 4251244700423

Vídeo de montaje: -

Herramientas necesarias:

No se necesitan herramientas para la instalación.



Volumen de suministro:

1x deflector de viento WSP028

1x instrucciones de montaje

- Preparación:

- Abra completamente la capota del Opel Cascada para acceder mejor a la zona de montaje.
- Abatir ambos asientos delanteros hacia delante para crear espacio suficiente para el montaje del deflector de viento.
- Abra las ventanillas delanteras y traseras.
- Prepare el deflector de viento:
- Coja el deflector de viento y abra los dos cierres rápidos de un lado.
- Coloque el deflector:
- Inserte primero el lado del deflector de viento en el que están abiertos los cierres rápidos en los dos soportes originales de su vehículo.
- Abra ahora los otros dos cierres rápidos de su lado e introdúzcalos en los soportes.
- Si es necesario, ajuste los soportes traseros.

- Compruebe:

- Por último, compruebe la posición y el ajuste del deflector de viento para asegurarse de que está fijado de forma correcta y estable.
- Asegúrese de que todas las fijaciones estén apretadas y seguras.

IT - Istruzioni di montaggio Opel Cascada

Anno di costruzione: 2013 - 2019

Codice articolo WSP028 EAN 4251244700423

Video di installazione: -

Strumenti necessari:

Per l'installazione non sono necessari attrezzi.



Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP028

1x istruzioni di montaggio

- Preparazione:

- Aprire completamente la capote della Opel Cascada per accedere meglio all'area di montaggio.
- Ripiegare in avanti entrambi i sedili anteriori per creare spazio sufficiente per il montaggio del paravento.

- Aprire i finestrini anteriori e posteriori.

- Preparare il paravento:

- Prendere il paravento e aprire entrambe le chiusure rapide su un lato.

- Inserire il paravento:

- Inserire prima il lato del paravento su cui sono aperte le chiusure rapide nei due supporti originali del veicolo.

- Ora aprite le altre due chiusure rapide sul vostro lato e inseritele nei supporti.

- Se necessario, regolare i supporti posteriori.

- Controllo:

- Infine, verificare la posizione e l'adattamento del paravento per assicurarsi che sia fissato correttamente e in modo stabile.

- Assicurarsi che tutti i fissaggi siano stretti e sicuri.

DK - Monteringsvejledning Opel Cascada

Byggeår: 2013 - 2019

Varenummer WSP028 EAN 4251244700423

Video om montering: -

Nødvendigt værktøj:

Der kræves ikke værktøj til montering.



Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP028

1x monteringsvejledning

- Forberedelse:

- Åbn kalechen på Opel Cascada helt for at få bedre adgang til monteringsområdet.
- Fold begge forsæder fremad for at skabe tilstrækkelig plads til montering af vindafviseren.
- Åbn for- og bagruderne.
- Gør vindafviseren klar:
- Tag vindafviseren, og åbn begge quick-release-beslag i den ene side.
- Sæt vindafviseren på plads:
- Sæt først den side af vindafviseren, hvor lynlåsene er åbne, ind i de to originale holdere på din bil.
- Åbn nu de to andre lynlåse på din side, og sæt dem i holderne.
- Juster om nødvendigt de bageste holdere.

- Kontroller:

- Tjek til sidst vindafviserens position og pasform for at sikre, at den sidder korrekt og stabilt fast.
- Sørg for, at alle fastgørelser er stramme og sikre.



SE - Monteringsanvisningar Opel Cascada

Tillverkningsår: 2013 - 2019

Art.nr WSP028 EAN 4251244700423

Installationsvideo: -

Verktyg som krävs:

Inga verktyg krävs för installationen.



Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP028

1x monteringsanvisning

- Förberedelser:

- Öppna suffletten på Opel Cascada helt för att få bättre åtkomst till monteringsområdet.

- Fäll de båda framsätena framåt för att skapa tillräckligt med utrymme för montering av vindavvisaren.

- Öppna fram- och bakrutorna.

- Förbered vindavvisaren:

- Ta vindavvisaren och öppna de båda snabbfästena på ena sidan.

- Sätt i vindavvisaren:

- Sätt först in den sida av vindskyddet där snabbfästena är öppna i de två originalfästena på bilen.

- Öppna nu de andra två snabbfästena på din sida och sätt in dem i hållarna.

- Justera de bakre hållarna om det behövs.

- Kontrollera:

- Kontrollera slutligen vindavvisarens position och passform för att säkerställa att den är korrekt och stabilt monterad.

- Kontrollera att alla fästen är åtdragna och säkra.

NL - Montagehandleiding Opel Cascada

Bouwjaar: 2013 - 2019

Artikelnummer WSP028 EAN 4251244700423

Montagevideo: -

Benodigd gereedschap:

Er is geen gereedschap nodig voor de installatie.



Leveringsomvang:

1x winddeflector WSP028

1x montagehandleiding

- Voorbereiding:

- Open de softtop van de Opel Cascada volledig om een betere toegang tot het installatiegebied te krijgen.

- Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor het monteren van de winddeflector.

- Open de voor- en achterruiten.

- Bereid de winddeflector voor:

- Pak de winddeflector en open beide snelsluitingen aan één kant.

- Plaats de winddeflector:

- Steek eerst de kant van de winddeflector waarop de snelsluitingen open staan in de twee originele bevestigingen op je auto.

- Open nu de andere twee snelsluitingen aan uw kant en steek ze in de houders.

- Pas indien nodig de achterste houders aan.

- Controleren:

- Controleer tot slot de positie en pasvorm van de winddeflector om er zeker van te zijn dat deze correct en stevig is bevestigd.

- Zorg ervoor dat alle bevestigingen goed vastzitten.