

DE – Einbauanleitung Peugeot 206 CC

Baujahr: 2000-2007

Art.Nr. WSP035 EAN 4251244700355

Benötigtes Werkzeug:

Es wird kein Werkzeug benötigt



Lieferumfang:

1x Windschott WSP035

1x Montageanleitung

Vorbereitung

- 1. Verdeck öffnen:**
 - Öffnen Sie das Verdeck des Peugeot 206 CC vollständig, um einen besseren Zugang zur Montagefläche zu erhalten.
- 2. Sitze klappen:**
 - Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu schaffen.
- 3. Fenster öffnen:**
 - Öffnen Sie die Fenster vorne und hinten.

Windschott einsetzen und ausrichten

- 4. Windschott einsetzen:**
 - Setzen Sie das Windschott in die hinteren Aussparungen der Sicherheitsgurte ein.
- 5. Schnellverschluss lösen und fixieren:**
 - Lösen Sie den Schnellverschluss vorne, um ihn in die Aufnahmen zu fixieren.

Überprüfung

- 6. Position und Sitz überprüfen:**
 - Überprüfen Sie abschließend die Position und den Sitz des Windschotts, um sicherzustellen, dass es korrekt und stabil angebracht ist.
- 7. Befestigungen kontrollieren:**
 - Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest und sicher sind.

AIRAX

WINDschott.de



EN - Installation instructions Peugeot 206 CC

Year of construction: 2000-2007

Item no. WSP035 EAN 4251244700355

Tools required:

No tools are required

Scope of delivery:

1x wind deflector WSP035

1x fitting instructions



Preparation

1. open the soft top:

o Open the soft top of the Peugeot 206 CC completely to gain better access to the mounting surface.

2. fold the seats:

o Fold both front seats forwards to create sufficient space for fitting the wind deflector.

3. open the windows:

o Open the front and rear windows.

Inserting and aligning the wind deflector

4. insert the wind deflector:

o Insert the wind deflector into the rear recesses of the seat belts.

5. release and secure the quick-release fastener:

o Release the quick-release fastener at the front to fix it into the receptacles.

Check

6. check position and fit:

o Finally, check the position and fit of the wind deflector to ensure that it is correctly and stably attached.

7. check fastenings:

o Ensure all fixings are tight and secure.

FR - Instructions de montage Peugeot 206 CC

Année de construction : 2000-2007

Réf. WSP035 EAN 4251244700355

Outils nécessaires :

Aucun outil n'est nécessaire.

Contenu de la livraison :

1x pare-vent WSP035

1x instructions de montage



Préparation

1. ouvrir la capote :

o Ouvrir complètement la capote de la Peugeot 206 CC afin d'avoir un meilleur accès à la surface de montage.

2. rabattre les sièges :

o Rabattre les deux sièges avant vers l'avant afin d'avoir suffisamment de place pour le montage du pare-brise.

3. ouvrir les fenêtres :

o Ouvrir les fenêtres avant et arrière.

Mettre en place le pare-vent et l'aligner

4. insérer le déflecteur de vent :

o Insérer le pare-vent dans les encoches arrière des ceintures de sécurité.

5. desserrer et fixer la fermeture rapide :

o Desserrez la fermeture rapide à l'avant pour la fixer dans les logements.

Vérification

6. vérifier la position et l'ajustement :

o Finalement, vérifiez la position et l'assise du pare-vent pour vous assurer qu'il est correctement et solidement fixé.

7. vérifier les fixations :

o Vérifier que toutes les fixations sont solides et sûres.

ES - Instrucciones de instalación Peugeot 206 CC

Año de fabricación: 2000-2007

Nº de artículo WSP035 EAN 4251244700355

Herramientas necesarias:

No se necesitan herramientas

Volumen de suministro:

1x deflector de viento WSP035

1x instrucciones de montaje



Preparación

1. Abrir la capota:

o Abra completamente la capota del Peugeot 206 CC para acceder mejor a la superficie de montaje.

2. abata los asientos:

o Abatir ambos asientos delanteros hacia delante para crear espacio suficiente para el montaje del deflector de viento.

3. abra las ventanillas:

o Abra las ventanillas delantera y trasera.

Colocación y alineación del deflector de viento

4. inserte el deflector de viento:

o Introduzca el deflector de viento en los huecos traseros de los cinturones de seguridad.

5. suelte y fije el cierre rápido:

o Suelte el cierre rápido de la parte delantera para fijarlo en los receptáculos.

Compruebe

6. compruebe la posición y el ajuste:

o Por último, compruebe la posición y el ajuste del deflector de viento para asegurarse de que está fijado de forma correcta y estable.

7. compruebe las fijaciones:

o Asegúrese de que todas las fijaciones estén apretadas y seguras.

IT - Istruzioni di montaggio Peugeot 206 CC

Anno di costruzione: 2000-2007

Codice articolo WSP035 EAN 4251244700355

Attrezzi necessari:

Non sono necessari attrezzi

Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP035

1x istruzioni di montaggio



Preparazione

1. aprire la capote:

o Aprire completamente la capote della Peugeot 206 CC per accedere meglio alla superficie di montaggio.

2. ripiegare i sedili:

o Ripiegare in avanti entrambi i sedili anteriori per creare spazio sufficiente per il montaggio del paravento.

3. aprire i finestrini:

o Aprire i finestrini anteriori e posteriori.

Inserimento e allineamento del deflettore antivento

4. inserire il paravento:

o Inserire il paravento negli incavi posteriori delle cinture di sicurezza.

5. rilasciare e fissare la chiusura rapida:

o Rilasciare la chiusura rapida nella parte anteriore per fissarla negli alloggiamenti.

Controllare

6. controllare la posizione e l'adattamento:

o Infine, controllare la posizione e l'adattamento del paravento per assicurarsi che sia fissato correttamente e in modo stabile.

7. controllo dei fissaggi:

o Verificare che tutti i fissaggi siano stretti e sicuri.

DK - Monteringsvejledning Peugeot 206 CC

Byggeår: 2000-2007

Varenummer WSP035 EAN 4251244700355

Nødvendigt værktøj:

Der kræves ikke værktøj

Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP035

1x monteringsvejledning



Forberedelse

1. Åbn den bløde top:

o Åbn Peugeot 206 CC's softtop helt for at få bedre adgang til monteringsfladen.

2. Fold sæderne sammen:

o Fold begge forsæder frem for at skabe tilstrækkelig plads til at montere vindafviseren.

3. Åbn vinduerne:

o Åbn for- og bagruderne.

Isætning og justering af vindafviser

4. Indsæt vindafviseren:

o Sæt vindafviseren ind i de bageste udspæringer i sikkerhedsselerne.

5. Frigør og fastgør quick-release-låsen:

o Løsn hurtigspænderen foran for at fastgøre den i holderne.

Kontroller

6. Tjek position og pasform:

o Kontroller til sidst vindafviserens position og pasform for at sikre, at den sidder korrekt og stabilt fast.

7. Tjek fastgørelser:

o Sørg for, at alle fastgørelser er stramme og sikre.

SE - Monteringsanvisning Peugeot 206 CC

Tillverkningsår: 2000-2007

Art.nr WSP035 EAN 4251244700355

Verktyg som krävs:

Inga verktyg krävs

Omfattning av leverans:

1x vindavvisare WSP035

1x monteringsanvisning



Förberedelser

1. Öppna den mjuka toppen:

o Öppna suffletten på Peugeot 206 CC helt för att få bättre åtkomst till monteringsytan.

2. Fäll upp sätena:

o Fäll de båda framsätena framåt för att skapa tillräckligt med utrymme för montering av vindavvisaren.

3. Öppna fönstren:

o Öppna fram- och bakrutorna.

Sätta i och rikta in vindavvisaren

4. Sätt i vindavvisaren:

o Sätt in vindskyddet i säkerhetsbältenas bakre urtag.

5. Lossa och säkra snabbfästet:

o Lossa snabbfästet på framsidan för att fästa det i uttagen.

Kontrollera

6. Kontrollera position och passform:

o Kontrollera slutligen vindavvisarens läge och passform för att säkerställa att den är korrekt och stabilt monterad.

7. Kontrollera fästeanordningarna:

o Se till att alla fästen är åtdragna och säkra.

NL - Montagehandleiding Peugeot 206 CC

Bouwjaar: 2000-2007

Artikelnummer WSP035 EAN 4251244700355

Benodigd gereedschap:

Geen gereedschap nodig

Leveringsomvang:

1x windscherm WSP035

1x montagehandleiding



Vorbereiding

1. Open de softtop:

o Open de softtop van de Peugeot 206 CC volledig om een betere toegang tot het montageoppervlak te krijgen.

2. Klap de stoelen op:

o Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor het monteren van de winddeflector.

3. Open de ruiten:

o Open de voor- en achterrauit.

De winddeflector plaatsen en uitlijnen

4. plaats de winddeflector:

o Plaats de winddeflector in de achterste uitsparingen van de veiligheidsgordels.

5. Maak de snelsluiting los en zet hem vast:

o Maak de snelsluiting aan de voorkant los om deze in de houders vast te zetten.

Controleer

6. controleer positie en pasvorm:

o Controleer tot slot de positie en pasvorm van de winddeflector om er zeker van te zijn dat deze correct en stevig bevestigd is.

7. controleer de bevestigingen:

o Controleer of alle bevestigingen goed vastzitten.