

DE – Einbauanleitung Peugeot 207 CC

Baujahr: 2007 - 2015

Art.Nr. WSP040 EAN 4251244700300

Einbauvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=kjXQEE25y2Y&t=9s>

Benötigtes Werkzeug:

Es wird kein Werkzeug benötigt

Lieferumfang:

1x Windschott WSP040

1x Montageanleitung

2x hintere Aufnahmestifte



Vorbereitung

- 1. Verdeck öffnen:**
 - Öffnen Sie das Verdeck des Peugeot 206 CC vollständig, um einen besseren Zugang zur Montagefläche zu erhalten.
- 2. Sitze klappen:**
 - Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu schaffen.
- 3. Fenster öffnen:**
 - Öffnen Sie die Fenster vorne und hinten.

Windschott einsetzen und ausrichten

- 4. Windschott einsetzen:**
 - Setzen Sie das Windschott in die hinteren Aussparungen am Sitz an der Seitenverkleidung unterhalb des Sicherheitsgurtausgangs.
- 5. Schnellverschluss lösen und fixieren:**
 - Lösen Sie den Schnellverschluss vorne, um das Windschott in die Aufnahmen zu fixieren.

Überprüfung

- 6. Position und Sitz überprüfen:**
 - Überprüfen Sie abschließend die Position und den Sitz des Windschotts, um sicherzustellen, dass es korrekt und stabil angebracht ist.
- 7. Befestigungen kontrollieren:**
 - Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest und sicher sind.

AIRAX

WINDschott.de



EN - Installation instructions Peugeot 207 CC

Year of construction: 2007 - 2015

Item no. WSP040 EAN 4251244700300

Installation video: <https://www.youtube.com/watch?v=kjXQEE25y2Y&t=9s>

Required tools:

No tools are required

Scope of delivery:

1x wind deflector WSP040

1x installation instructions

2x rear locating pins



Preparation

1. open the soft top:

o Open the soft top of the Peugeot 206 CC completely to gain better access to the mounting surface.

2. fold the seats:

o Fold both front seats forwards to create sufficient space for fitting the wind deflector.

3. open the windows:

o Open the front and rear windows.

Inserting and aligning the wind deflector

4. insert the wind deflector:

o Place the wind deflector in the rear recesses on the seat on the side panelling below the seat belt exit.

5. release and secure the quick-release fastener:

o Release the quick-release fastener at the front to fix the wind deflector in the receptacles.

Check

6. check position and fit:

o Finally, check the position and fit of the wind deflector to ensure that it is correctly and stably attached.

7. check fastenings:

o Ensure that all fixings are tight and secure.

FR - Instructions de montage Peugeot 207 CC

Année de construction : 2007 - 2015

Réf. WSP040 EAN 4251244700300

Vidéo d'installation : <https://www.youtube.com/watch?v=kjXQEE25y2Y&t=9s>

Outils nécessaires :

Aucun outil n'est nécessaire.

Contenu de la livraison :

1x déflecteur de vent WSP040

1x instructions de montage

2x goupilles de réception arrière

Préparation

1. ouvrir la capote :

o Ouvrir complètement la capote de la Peugeot 206 CC afin d'avoir un meilleur accès à la surface de montage.

2. rabattre les sièges :

o Rabattez les deux sièges avant vers l'avant afin d'obtenir un espace suffisant pour le montage du pare-brise.

3. ouvrir les fenêtres :

o Ouvrir les fenêtres avant et arrière.

Mettre en place le pare-vent et l'aligner

4. insérer le déflecteur de vent :

o Placer le pare-vent dans les encoches arrière du siège sur le revêtement latéral, sous la sortie de la ceinture de sécurité.

5. desserrer et fixer la fermeture rapide :

o Desserrer la fermeture rapide à l'avant pour fixer le pare-vent dans les logements.

Vérification

6. vérifier la position et l'ajustement :

o Finalement, vérifiez la position et l'assise du pare-vent pour vous assurer qu'il est correctement et solidement fixé.

7. vérifier les fixations :

o S'assurer que toutes les fixations sont solides et sûres.



ES - Instrucciones de instalación Peugeot 207 CC

Año de fabricación: 2007 - 2015

Nº de artículo WSP040 EAN 4251244700300

Vídeo de instalación: <https://www.youtube.com/watch?v=kjXQEE25y2Y&t=9s>

Herramientas necesarias:

No se necesitan herramientas

Volumen de suministro:

1x deflector de viento WSP040

1x instrucciones de instalación

2x pernos de fijación traseros

Preparación



1. Abra la capota:

o Abra completamente la capota del Peugeot 206 CC para acceder mejor a la superficie de montaje.

2. abata los asientos:

o Abatir los dos asientos delanteros hacia delante para crear espacio suficiente para el montaje del deflector de viento.

3. abra las ventanillas:

o Abra las ventanillas delantera y trasera.

Colocación y alineación del deflector de viento

4. inserte el deflector de viento:

o Coloque el deflector de viento en los huecos traseros del asiento, en el revestimiento lateral, debajo de la salida del cinturón de seguridad.

5. suelte y fije el cierre rápido:

o Suelte el cierre rápido de la parte delantera para fijar el deflector de viento en los receptáculos.

Compruebe

6. compruebe la posición y el ajuste:

o Por último, compruebe la posición y el ajuste del deflector de viento para asegurarse de que está fijado de forma correcta y estable.

7. compruebe las fijaciones:

o Asegúrese de que todas las fijaciones están bien apretadas y son seguras.

IT - Istruzioni di montaggio Peugeot 207 CC

Anno di costruzione: 2007 - 2015

Codice articolo WSP040 EAN 4251244700300

Video di installazione: <https://www.youtube.com/watch?v=kjXQEE25y2Y&t=9s>

Strumenti necessari:

Non sono necessari attrezzi

Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP040

1x istruzioni di montaggio

2x perni di fissaggio posteriori

Preparazione



1. aprire la capote:

o Aprire completamente la capote della Peugeot 206 CC per accedere meglio alla superficie di montaggio.

2. ripiegare i sedili:

o Ripiegare in avanti entrambi i sedili anteriori per creare spazio sufficiente per il montaggio del paravento.

3. aprire i finestrini:

o Aprire i finestrini anteriori e posteriori.

Inserimento e allineamento del paravento

4. inserire il paravento:

o Posizionare il paravento negli incavi posteriori del sedile sul rivestimento laterale sotto l'uscita della cintura di sicurezza.

5. rilasciare e fissare la chiusura rapida:

o Rilasciare la chiusura rapida nella parte anteriore per fissare il paravento negli alloggiamenti.

Controllare

6. controllare la posizione e l'adattamento:

o Infine, verificare la posizione e l'adattamento del deflettore per assicurarsi che sia fissato correttamente e in modo stabile.

7. controllare i fissaggi:

o Verificare che tutti i fissaggi siano stretti e sicuri.

DK - Monteringsvejledning Peugeot 207 CC

Byggeår: 2007 - 2015

Varenummer WSP040 EAN 4251244700300

Installationsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=kjXQEE25y2Y&t=9s>

Nødvendigt værktøj:

Der kræves ikke noget værktøj

Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP040

1x monteringsvejledning

2x lokaliseringsbolte bagpå



Forberedelse

1. Åbn softtoppen:

o Åbn kalechen på Peugeot 206 CC helt for at få bedre adgang til monteringsfladen.

2. Fold sæderne sammen:

o Fold begge forsæder frem for at skabe tilstrækkelig plads til at montere vindafviseren.

3. Åbn vinduerne:

o Åbn for- og bagruderne.

Isætning og justering af vindafviser

4. Indsæt vindafviseren:

o Placer vindafviseren i de bageste udsparringer på sædet på sidebeklædningen under seleudgangen.

5. Løsn og fastgør quick-release-fastgørelsen:

o Løsn lynlåsen foran for at fastgøre vindafviseren i holderne.

Kontroller

6. Tjek position og pasform:

o Kontroller til sidst vindafviserens position og pasform for at sikre, at den sidder korrekt og stabilt fast.

7. Kontroller fastgørelserne:

o Sørg for, at alle fastgørelser er stramme og sikre.

SE - Monteringsanvisning Peugeot 207 CC

Tillverkningsår: 2007 - 2015

Art.nr. WSP040 EAN 4251244700300

Monteringsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=kjXQEE25y2Y&t=9s>

Verktyg som krävs:

Inga verktyg krävs

Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP040

1x monteringsanvisning

2x låssprintar baktill

Förberedelser

1. Öppna den mjuka toppen:

o Öppna suffletten på Peugeot 206 CC helt för att få bättre åtkomst till monteringsytan.

2. Fäll upp sätena:

o Fäll båda framsätena framåt för att skapa tillräckligt med utrymme för montering av vindskyddet.

3. Öppna fönstren:

o Öppna fram- och bakrutorna.

Sätta i och rikta in vindavvisaren

4. Sätt i vindavvisaren:

o Placera vindskyddet i de bakre urtagen på sätet på sidopanelen nedanför säkerhetsbältesuttaget.

5. Lossa och säkra snabbfästet:

o Lossa snabbfästet framtill för att fästa vindavvisaren i uttagen.

Kontrollera

6. Kontrollera position och passform:

o Kontrollera slutligen vindavvisarens position och passform för att säkerställa att den är korrekt och stabilt fastsatt.

7. Kontrollera fästanordningarna:

o Kontrollera att alla fästen är åtdragna och säkra.



NL - Montagehandleiding Peugeot 207 CC

Bouwjaar: 2007 - 2015

Artikelnummer WSP040 EAN 4251244700300

Installatievideo: <https://www.youtube.com/watch?v=kjXQEE25y2Y&t=9s>

Benodigd gereedschap:

Geen gereedschap nodig

Leveringsomvang:

1x windscherm WSP040

1x montagehandleiding

2x achterste borgpennen

Vorbereiding



1. Open de softtop:

o Open de softtop van de Peugeot 206 CC volledig om een betere toegang tot het montageoppervlak te krijgen.

2. Klap de stoelen op:

o Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor het monteren van de winddeflector.

3. Open de ruiten:

o Open de voor- en achterruiten.

De winddeflector plaatsen en uitlijnen

4. plaats de winddeflector:

o Plaats de winddeflector in de uitsparingen achter op de stoel op de zijbekleding onder de gordeluitgang.

5. Maak de snelsluiting los en zet hem vast:

o Maak de snelsluiting aan de voorkant los om de winddeflector in de uitsparingen vast te zetten.

Controleer

6. controleer positie en pasvorm:

o Controleer tot slot de positie en pasvorm van de winddeflector om er zeker van te zijn dat deze correct en stevig is bevestigd.

7. bevestigingen controleren:

o Controleer of alle bevestigingen goed vastzitten.