

DE – Einbauanleitung Peugeot 307 CC

Baujahr: 2003-2008

Art.Nr. WSP053 EAN 4251244700171

Einbauvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=jSwu2Auczy8>

Benötigtes Werkzeug:

Es wird kein Werkzeug benötigt

Lieferumfang:

1x Windschott WSP053

1x Montageanleitung



Verdeck öffnen

1. Öffnen Sie das Verdeck des Peugeot 307 CC vollständig, um einen besseren Zugang zur Montagefläche zu erhalten.

Sitze klappen

2. Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu schaffen.

Fenster öffnen

3. Öffnen Sie die Fenster vorne und hinten.

Windschott einsetzen

4. Setzen Sie das Windschott in die mittigen hinteren Aussparungen der Sicherheitsgurte ein.

Schnellverschluss lösen und fixieren

5. Lösen Sie den Schnellverschluss vorne, um ihn in die Aufnahmen zu fixieren.

Position und Sitz überprüfen

6. Überprüfen Sie abschließend die Position und den Sitz des Windschotts, um sicherzustellen, dass es korrekt und stabil angebracht ist.



EN - Installation instructions Peugeot 307 CC

Year of construction: 2003-2008

Item no. WSP053 EAN 4251244700171

Installation video: <https://www.youtube.com/watch?v=jSwu2Auczy8>

Tools required:

No tools are required

Scope of delivery:

1x wind deflector WSP053

1x installation instructions



Opening the soft top

1. open the soft top of the Peugeot 307 CC completely to gain better access to the mounting surface.

Folding the seats

2. fold both front seats forward to create sufficient space for fitting the wind deflector.

Opening the windows

3. open the front and rear windows.

Inserting the wind deflector

4. insert the wind deflector into the central rear recesses of the seat belts.

Release and secure the quick-release fastener

5. release the quick-release fastener at the front to secure it in the mountings.

Check position and fit

6. finally, check the position and fit of the wind deflector to ensure that it is correctly and securely attached.

FR - Instructions de montage Peugeot 307 CC

Année de construction : 2003-2008

Réf. WSP053 EAN 4251244700171

Vidéo d'installation : <https://www.youtube.com/watch?v=jSwu2Auczy8>

Outils nécessaires :

Aucun outil n'est nécessaire.

Contenu de la livraison :

1x pare-vent WSP053

1x instructions de montage



Ouvrir la capote

1. ouvrir complètement la capote de la Peugeot 307 CC pour avoir un meilleur accès à la surface de montage.

Rabattre les sièges

2. rabattez les deux sièges avant vers l'avant afin d'obtenir un espace suffisant pour le montage du pare-brise.

Ouvrir les fenêtres

3. ouvrez les vitres avant et arrière.

Mettre en place le déflecteur de vent

4. insérez le pare-vent dans les encoches centrales arrière des ceintures de sécurité.

Desserrer et fixer la fermeture rapide

5. desserrer la fermeture rapide à l'avant pour la fixer dans les logements.

Vérifier la position et l'assise

6. vérifiez enfin la position et l'assise du pare-vent pour vous assurer qu'il est correctement et solidement fixé.

ES - Instrucciones de instalación Peugeot 307 CC

Año de fabricación: 2003-2008

Nº de artículo WSP053 EAN 4251244700171

Vídeo de instalación: <https://www.youtube.com/watch?v=jSwu2Auczy8>

Herramientas necesarias:

No se necesitan herramientas

Volumen de suministro:

1x deflector de viento WSP053

1x instrucciones de instalación



Apertura de la capota

1. Abra completamente la capota del Peugeot 307 CC para acceder mejor a la superficie de montaje.

Plegar los asientos

2. pliegue los dos asientos delanteros hacia delante para crear espacio suficiente para el montaje del deflector de viento.

Abrir las ventanillas

3. Abra las ventanillas delanteras y traseras.

Colocación del deflector de viento

4. Introduzca el deflector de viento en los huecos centrales traseros de los cinturones de seguridad.

Suelte y fije el cierre rápido

5. suelte el cierre rápido de la parte delantera para fijarlo en las fijaciones.

Compruebe la posición y el ajuste

6 Por último, compruebe la posición y el ajuste del deflector de viento para asegurarse de que está correctamente fijado.

IT - Istruzioni di montaggio Peugeot 307 CC

Anno di costruzione: 2003-2008

Codice articolo WSP053 EAN 4251244700171

Video di installazione: <https://www.youtube.com/watch?v=jSwu2Auczy8>

Strumenti necessari:

Non sono necessari attrezzi

Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP053

1x istruzioni di montaggio



Apertura della capote

1. aprire completamente la capote della Peugeot 307 CC per accedere meglio alla superficie di montaggio.

Ripiegamento dei sedili

2. ripiegare in avanti entrambi i sedili anteriori per creare spazio sufficiente per il montaggio del paravento.

Apertura dei finestrini

3. aprire i finestrini anteriori e posteriori.

Inserimento del paravento

4. inserire il paravento negli incavi centrali posteriori delle cinture di sicurezza.

Rilasciare e fissare la chiusura rapida

5. rilasciare la chiusura rapida nella parte anteriore per fissarla nei supporti.

Controllare la posizione e l'adattamento

6 Infine, verificare la posizione e l'adattamento del paravento per assicurarsi che sia fissato correttamente e in modo sicuro.

DK - Monteringsvejledning Peugeot 307 CC

Byggeår: 2003-2008

Varenummer WSP053 EAN 4251244700171

Installationsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=jSwu2Auczy8>

Nødvendigt værktøj:

Der kræves ikke noget værktøj

Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP053

1x monteringsvejledning



Åbning af kalechen

1. Åbn kalechen på Peugeot 307 CC helt for at få bedre adgang til monteringsfladen.

Foldning af sæderne

2. Fold begge forsæder fremad for at skabe tilstrækkelig plads til montering af vindafviseren.

Åbning af vinduerne

3. Åbn for- og bagruderne.

Isætning af vindafviser

4. Sæt vindafviseren ind i sikkerhedselernes midterste udsparringer bagtil.

Udløs og fastgør lynlåsen

5. Løsn lynlåsen foran for at fastgøre den i holderne.

Kontrollér placering og tilpasning

6. Kontroller til sidst vindafviserens placering og pasform for at sikre, at den sidder korrekt og sikkert fast.

SE - Monteringsanvisning Peugeot 307 CC

Tillverkningsår: 2003-2008

Art.nr WSP053 EAN 4251244700171

Monteringsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=jSwu2Auczy8>

Verktyg som krävs:

Inga verktyg krävs

Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP053

1x monteringsanvisning



Öppning av sofftoppen

1. Öppna suffletten på Peugeot 307 CC helt för att få bättre åtkomst till monteringsytan.

Fälla upp sätena

2. Fäll de båda framsätena framåt för att skapa tillräckligt med utrymme för montering av vindavvisaren.

Öppna fönsterrutorna

3. Öppna fram- och bakrutorna.

Sätta i vindavvisaren

4. För in vindskyddet i säkerhetsbältenas mittre bakre urtag.

Lossa och säkra snabbfästet

5. Lossa snabbfästet framtill för att fästa det i fästena.

Kontrollera position och passform

6 Kontrollera slutligen vindavvisarens läge och passform för att se till att den är korrekt och säkert monterad.



NL - Montagehandleiding Peugeot 307 CC

Bouwjaar: 2003-2008

Onderdeelnr. WSP053 EAN 4251244700171

Installatievideo: <https://www.youtube.com/watch?v=jSwu2Auczy8>

Benodigd gereedschap:

Geen gereedschap nodig

Leveringsomvang:

1x windscherm WSP053

1x montagehandleiding



Openen van de softtop

1. Open de softtop van de Peugeot 307 CC volledig om een betere toegang tot het installatiegebied te krijgen.

De stoelen inklappen

2. Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor het monteren van de winddeflector.

De ruiten openen

3. Open de voor- en achterraut.

De winddeflector plaatsen

4. Plaats de winddeflector in de middelste uitsparingen van de veiligheidsgordels.

Maak de snelsluiting los en zet hem vast

5. Maak de snelsluiting aan de voorkant los om hem in de bevestigingen vast te zetten.

Positie en pasvorm controleren

6 Controleer tot slot de positie en de pasvorm van de winddeflector om er zeker van te zijn dat deze correct en stevig bevestigd is.