

DE – Einbauanleitung Audi A5 S5 RS5

Baujahr: 2009 - 2016

Art.Nr. WSP062 EAN 4251244712259

Benötigtes Werkzeug:

Es wird kein Werkzeug benötigt



Lieferumfang:

1x Windschott WSP062

1x Montageanleitung

1. Verdeck öffnen

- Öffnen Sie das Verdeck des Audi A5 vollständig, um einen besseren Zugang zur Montagefläche zu erhalten.

2. Sitze nach vorne klappen

- Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu schaffen.

3. Fenster öffnen

- Öffnen Sie die Fenster vorne und hinten, um den Einbau zu erleichtern.

Windschott vorbereiten:

1. Schnellverschlüsse öffnen

- Nehmen Sie das Windschott und öffnen Sie auf einer Seite beide Schnellverschlüsse.

Windschott einsetzen:

1. Erste Seite einführen

- Setzen Sie die Seite des Windschotts, an der die Schnellverschlüsse geöffnet sind, zuerst in die beiden originalen Aufnahmen Ihres Fahrzeugs ein.

2. Andere Seite einführen

- Öffnen Sie nun auf Ihrer Seite die beiden anderen Schnellverschlüsse und führen Sie diese in die Aufnahmen ein.

3. Hintere Halter einstellen

- Stellen Sie gegebenenfalls die hinteren Halter ein, um eine optimale Passform zu gewährleisten.

Überprüfung:

1. Position und Sitz überprüfen

- Überprüfen Sie abschließend die Position und den Sitz des Windschotts, um sicherzustellen, dass es korrekt und stabil angebracht ist.



EN - Installation instructions Audi A5 S5 RS5

Year of construction: 2009 - 2016

Item no. WSP062 EAN 4251244712259

Required tools:

No tools are required

Scope of delivery:

1x wind deflector WSP062

1x fitting instructions

1. opening the soft top

o Open the soft top of the Audi A5 completely to gain better access to the installation area.

2. fold the seats forwards

o Fold both front seats forward to create sufficient space for fitting the wind deflector.

3. open the windows

o Open the front and rear windows to make installation easier.

Prepare the wind deflector:

1. open the quick-release fasteners

o Take the wind deflector and open both quick-release fasteners on one side.

Insert the wind deflector:

1. insert the first side

o First insert the side of the wind deflector on which the quick-release fasteners are open into the two original mounts on your vehicle.

2. insert the other side

o Now open the other two quick-release fasteners on your side and insert them into the holders.

3. adjust the rear brackets

o If necessary, adjust the rear brackets to ensure an optimum fit.

Check:

1. check position and fit

o Finally, check the position and fit of the wind deflector to ensure that it is correctly and stably attached.



FR - Instructions de montage Audi A5 S5 RS5

Année de construction : 2009 - 2016

Réf. WSP062 EAN 4251244712259

Outils nécessaires :

Aucun outil n'est nécessaire.

Contenu de la livraison :

1x pare-vent WSP062

1x Instructions de montage

1. ouvrir la capote

o Ouvrir complètement la capote de l'Audi A5 afin d'avoir un meilleur accès à la surface de montage.

2. rabattre les sièges vers l'avant

o Rabattez les deux sièges avant vers l'avant afin d'obtenir un espace suffisant pour le montage du pare-vent.

3. ouvrir les fenêtres

o Ouvrir les fenêtres avant et arrière pour faciliter le montage.

Préparer le pare-vent :

1. ouvrir les fermetures rapides

o Prendre le pare-vent et ouvrir les deux fermetures rapides d'un côté.

Insérer le pare-vent :

1. insérer le premier côté

o Insérez d'abord le côté du pare-brise sur lequel les fermetures rapides sont ouvertes dans les deux logements d'origine de votre véhicule.

2. insérer l'autre côté

o Ouvrez maintenant les deux autres fermetures rapides de votre côté et insérez-les dans les logements.

3. régler les supports arrière

o Si nécessaire, réglez les supports arrière afin de garantir un ajustement optimal.

Vérification :

1. vérifier la position et l'ajustement

o Pour finir, vérifiez la position et l'assise du pare-vent afin de vous assurer qu'il est correctement et solidement fixé.



ES - Instrucciones de montaje Audi A5 S5 RS5

Año de fabricación: 2009 - 2016

Nº de artículo WSP062 EAN 4251244712259

Herramientas necesarias:

No se necesitan herramientas

Volumen de suministro:

1x deflector de viento WSP062

1x instrucciones de montaje

1. apertura de la capota

o Abra completamente la capota del Audi A5 para acceder mejor a la zona de montaje.

2. abatir los asientos hacia delante

o Pliegue los dos asientos delanteros hacia delante para crear espacio suficiente para el montaje del deflector de viento.

3. abra las ventanillas

o Abra las ventanillas delanteras y traseras para facilitar la instalación.

Prepare el deflector de viento:

1. abra los cierres rápidos

o Coja el deflector de viento y abra los dos cierres rápidos de un lado.

Inserte el deflector de viento:

1. inserte el primer lado

o Inserte primero el lado del deflector de viento en el que están abiertos los cierres rápidos en los dos soportes originales de su vehículo.

2. inserte el otro lado

o Ahora abra los otros dos cierres rápidos de su lado e insértelos en los soportes.

3. ajuste los soportes traseros

o Si es necesario, ajuste los soportes traseros para garantizar un ajuste óptimo.

Inspección:

1. compruebe la posición y el ajuste

o Por último, compruebe la posición y el ajuste del deflector de viento para asegurarse de que está fijado de forma correcta y estable.



IT - Istruzioni di montaggio Audi A5 S5 RS5

Anno di costruzione: 2009 - 2016

Codice articolo WSP062 EAN 4251244712259

Attrezzi necessari:

Non sono necessari attrezzi

Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP062

1x istruzioni di montaggio

1. apertura della capote

o Aprire completamente la capote dell'Audi A5 per accedere meglio alla zona di montaggio.

2. ripiegare i sedili in avanti

o Ripiegare in avanti entrambi i sedili anteriori per creare spazio sufficiente per il montaggio del paravento.

3. aprire i finestrini

o Aprire i finestrini anteriori e posteriori per facilitare l'installazione.

Preparare il paravento:

1. aprire le chiusure rapide

o Prendere il paravento e aprire entrambe le chiusure rapide su un lato.

Inserire il deflettore:

1. inserire il primo lato

o Inserire prima il lato del paravento su cui sono aperte le chiusure rapide nei due supporti originali del veicolo.

2. inserire l'altro lato

o Aprire ora le altre due chiusure rapide del lato e inserirle nei supporti.

3. regolare le staffe posteriori

o Se necessario, regolare le staffe posteriori per garantire un adattamento ottimale.

Ispezione:

1. controllare la posizione e l'adattamento

o Infine, verificare la posizione e l'adattamento del paravento per assicurarsi che sia fissato correttamente e in modo stabile.



DK - Monteringsvejledning Audi A5 S5 RS5

Byggeår: 2009 - 2016

Varenummer WSP062 EAN 4251244712259

Nødvendigt værktøj:

Der kræves ikke noget værktøj



Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP062

1x monteringsvejledning

1. Åbning af softtoppen

o Åbn softtoppen på Audi A5 helt for at få bedre adgang til monteringsområdet.

2. Fold sæderne fremad

o Fold begge forsæder frem for at skabe tilstrækkelig plads til at montere vindafviseren.

3. Åbn vinduerne

o Åbn for- og bagruderne for at gøre monteringen lettere.

Klargør vindafviseren:

1. Åbn quick-release-beslagene

o Tag vindafviseren, og åbn begge lynlåse i den ene side.

Indsæt vindafviseren:

1. Indsæt den første side

o Sæt først den side af vindafviseren, hvor quick-release-beslagene er åbne, ind i de to originale beslag på din bil.

2. Indsæt den anden side

o Åbn nu de to andre lynlåse på din side, og sæt dem i holderne.

3. Juster de bageste beslag

o Juster om nødvendigt de bageste holdere for at sikre en optimal pasform.

Inspektion:

1. Tjek position og pasform

o Kontroller til sidst vindafviserens position og pasform for at sikre, at den sidder korrekt og stabilt.

SE - Monteringsanvisning Audi A5 S5 RS5

Tillverkningsår: 2009 - 2016

Art.nr. WSP062 EAN 4251244712259

Verktyg som krävs:

Inga verktyg krävs



Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP062

1x monteringsanvisning

1. Öppning av softtoppen

o Öppna suffletten på Audi A5 helt för att få bättre åtkomst till monteringsområdet.

2. Fäll sätena framåt

o Fäll båda framsätena framåt för att skapa tillräckligt med utrymme för montering av vindavvisaren.

3. Öppna fönstren

o Öppna fram- och bakrutorna för att underlätta monteringen.

Förbered vindavvisaren:

1. Öppna snabbfästena

o Ta vindskyddet och öppna de båda snabbfästena på ena sidan.

Sätt i vindavvisaren:

1. Sätt i den första sidan

o Sätt först in den sida av vindskyddet där snabbfästena är öppna i de två originalfästena på bilen.

2. Sätt i den andra sidan

o Öppna nu de andra två snabbfästena på din sida och sätt in dem i hållarna.

3. Justera de bakre fästena

o Justera vid behov de bakre hållarna så att de passar optimalt.

Inspektion:

1. Kontrollera position och passform

o Kontrollera slutligen vindavvisarens position och passform för att säkerställa att den är korrekt och stabilt monterad.

NL - Installatiehandleiding Audi A5 S5 RS5

Bouwjaar: 2009 - 2016

Artikelnummer WSP062 EAN 4251244712259

Vereist gereedschap:

Geen gereedschap nodig



Leveringsomvang:

1x windscherm WSP062

1x montagehandleiding

1. openen van de softtop

o Open de softtop van de Audi A5 volledig om een betere toegang tot het installatiegebied te krijgen.

2. de stoelen naar voren klappen

o Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor het monteren van de winddeflector.

3. Ramen openen

o Open de voor- en achterrauiten om de montage te vergemakkelijken.

Bereid de winddeflector voor:

1. open de snelsluitingen

o Neem de winddeflector en open beide snelsluitingen aan één kant.

Plaats de winddeflector:

1. plaats de eerste zijde

o Steek eerst de kant van de winddeflector waarop de snelsluitingen open zijn in de twee originele bevestigingen op uw voertuig.

2. de andere kant plaatsen

o Open nu de andere twee snelsluitingen aan uw kant en steek ze in de houders.

3. stel de achterste beugels af

o Pas indien nodig de achterste houders aan voor een optimale pasvorm.

Inspectie:

1. controleer positie en pasvorm

o Controleer tot slot de positie en pasvorm van de winddeflector om er zeker van te zijn dat hij correct en stevig bevestigd is.