

DE – Einbauanleitung Peugeot 308CC

Baujahr: 2009 - 2015

Art.Nr. WSP068 EAN 4251244712310

Einbauvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=0kmzhP9gxRE>

## Benötigtes Werkzeug:

Es wird kein Werkzeug benötigt

## Lieferumfang:

1x Windschott WSP068

1x Montageanleitung



## 1. Vorbereitung

### 1. Verdeck öffnen:

- Öffnen Sie das Verdeck des Peugeot 308 vollständig, um einen besseren Zugang zur Montagefläche zu erhalten.

### 2. Sitze klappen:

- Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu schaffen.

### 3. Fenster öffnen:

- Öffnen Sie die Fenster vorne und hinten.

## 2. Einbau des Windschotts

### 4. Windschott einsetzen:

- Setzen Sie das Windschott in die Aussparungen links und rechts zwischen Sitz und Seitenverkleidung ein.

### 5. Schnellverschluss lösen und fixieren:

- Lösen Sie den Schnellverschluss vorne, um ihn in die Aufnahmen zu fixieren.

## 3. Überprüfung und Abschluss

### 6. Position und Sitz überprüfen:

- Überprüfen Sie abschließend die Position und den Sitz des Windschotts, um sicherzustellen, dass es korrekt und stabil angebracht ist.

### 7. Befestigungen kontrollieren:

- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest und sicher sind.

# AIRAX

WINDschott.de





## EN - Installation instructions Peugeot 308CC

Year of construction: 2009 - 2015

Item no. WSP068 EAN 4251244712310

Installation video: <https://www.youtube.com/watch?v=0kmzhP9gxRE>

### Required tools:

No tools are required

### Scope of delivery:

1x wind deflector WSP068

1x installation instructions



### 1. preparation

#### 1. open the soft top:

o Open the soft top of the Peugeot 308 completely to gain better access to the mounting surface.

#### 2. fold the seats:

o Fold both front seats forwards to create sufficient space for fitting the wind deflector.

#### 3. open the windows:

o Open the front and rear windows.

### 2. installing the wind deflector

#### 4. insert the wind deflector:

o Insert the wind deflector into the recesses on the left and right between the seat and side panelling.

#### 5. release and secure the quick-release fastener:

o Release the quick-release fastener at the front to fix it into the receptacles.

### 3. checking and finalising

#### 6. check position and fit:

o Finally, check the position and fit of the wind deflector to ensure that it is correctly and stably attached.

#### 7. check fastenings:

o Ensure all fixings are tight and secure.

## FR - Instructions de montage Peugeot 308CC

Année de construction : 2009 - 2015

Réf. WSP068 EAN 4251244712310

Vidéo d'installation : <https://www.youtube.com/watch?v=0kmzhP9gxRE>

Outils nécessaires :

Aucun outil n'est nécessaire.

Contenu de la livraison :

1x pare-vent WSP068

1x Instructions de montage



### 1. préparation

#### 1. ouvrir la capote :

o Ouvrir complètement la capote de la Peugeot 308 afin d'avoir un meilleur accès à la surface de montage.

#### 2. rabattre les sièges :

o Rabattre les deux sièges avant vers l'avant afin d'obtenir un espace suffisant pour le montage du pare-brise.

#### 3. ouvrir les fenêtres :

o Ouvrir les fenêtres avant et arrière.

### 2. installation du pare-vent

#### 4. insérer le pare-vent :

o Insérer le pare-vent dans les encoches à gauche et à droite entre le siège et le revêtement latéral.

#### 5. desserrer et fixer la fermeture rapide :

o Desserrer la fermeture rapide à l'avant pour la fixer dans les logements.

### 3. vérification et finalisation

#### 6. vérifiez la position et l'assise :

o Pour finir, vérifiez la position et l'assise du pare-vent afin de vous assurer qu'il est correctement et solidement fixé.

#### 7. vérifier les fixations :

o S'assurer que toutes les fixations sont solides et sûres.

## ES - Instrucciones de instalación Peugeot 308CC

**Año de fabricación: 2009 - 2015**

Nº de artículo WSP068 EAN 4251244712310

Vídeo de instalación: <https://www.youtube.com/watch?v=0kmzhP9gxRE>

**Herramientas necesarias:**

No se necesitan herramientas

**Volumen de suministro:**

1x deflector de viento WSP068

1x instrucciones de instalación



### 1. preparación

#### 1. abra la capota:

o Abra completamente la capota del Peugeot 308 para acceder mejor a la superficie de montaje.

#### 2. abata los asientos:

o Abatir los dos asientos delanteros hacia delante para crear espacio suficiente para el montaje del deflector de viento.

#### 3. abra las ventanillas:

o Abra las ventanillas delantera y trasera.

### 2. instalación del deflector de viento

#### 4. inserte el deflector de viento:

o Introduzca el deflector de viento en los huecos situados a la izquierda y a la derecha entre el asiento y el revestimiento lateral.

#### 5. suelte y fije el cierre rápido:

o Suelte el cierre rápido de la parte delantera para fijarlo en los receptáculos.

### 3. comprobación y finalización

#### 6. compruebe la posición y el ajuste:

o Por último, compruebe la posición y el ajuste del deflector de viento para asegurarse de que está fijado de forma correcta y estable.

#### 7. compruebe las fijaciones:

o Asegúrese de que todas las fijaciones están bien apretadas y son seguras.

## IT - Istruzioni di montaggio Peugeot 308CC

**Anno di costruzione: 2009 - 2015**

Codice articolo WSP068 EAN 4251244712310

Video di installazione: <https://www.youtube.com/watch?v=0kmzhP9gxRE>

**Strumenti necessari:**

Non sono necessari attrezzi

**Contenuto della fornitura:**

1x paravento WSP068

1x istruzioni di montaggio



### 1. Preparazione

#### 1. aprire la capote:

o Aprire completamente la capote della Peugeot 308 per accedere meglio alla superficie di montaggio.

#### 2. ripiegare i sedili:

o Ripiegare in avanti entrambi i sedili anteriori per creare spazio sufficiente per il montaggio del paravento.

#### 3. aprire i finestrini:

o Aprire i finestrini anteriori e posteriori.

### 2. installazione del paravento

#### 4. inserire il paravento:

o Inserire il paravento negli incavi a sinistra e a destra tra il sedile e il rivestimento laterale.

#### 5. rilasciare e fissare la chiusura rapida:

o Rilasciare la chiusura rapida nella parte anteriore per fissarla negli alloggiamenti.

### 3. controllo e messa a punto

#### 6. controllare la posizione e l'adattamento:

o Infine, verificare la posizione e l'adattamento del deflettore per assicurarsi che sia fissato correttamente e in modo stabile.

#### 7. controllo dei fissaggi:

o Assicurarsi che tutti i fissaggi siano stretti e sicuri.

## DK - Monteringsvejledning Peugeot 308CC

Byggeår: 2009 - 2015

Varenummer WSP068 EAN 4251244712310

Installationsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=0kmzhP9gxRE>

Nødvendigt værktøj:

Der kræves ikke noget værktøj

Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP068

1x monteringsvejledning



### 1. Forberedelse

#### 1. Åbn kalechen:

o Åbn kalechen på Peugeot 308 helt for at få bedre adgang til monteringsfladen.

#### 2. Fold sæderne sammen:

o Fold begge forsæder frem for at skabe tilstrækkelig plads til at montere vindafviseren.

#### 3. Åbn vinduerne:

o Åbn for- og bagruden.

### 2. Montering af vindafviser

#### 4. Indsæt vindafviseren:

o Sæt vindafviseren ind i udsparingerne til venstre og højre mellem sædet og sidebeklædningen.

#### 5. Udløs og fastgør quick-release-fastgørelsen:

o Løsn lynlåsen foran for at fastgøre den i holderne.

### 3. Kontrol og færdiggørelse

#### 6. Tjek placering og pasform:

o Kontroller til sidst vindafviserens position og pasform for at sikre, at den sidder korrekt og stabilt fast.

#### 7. Kontroller fastgørelserne:

o Sørg for, at alle fastgørelser er stramme og sikre.

## SE - Monteringsanvisning Peugeot 308CC

Tillverkningsår: 2009 - 2015

Art.nr WSP068 EAN 4251244712310

Monteringsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=0kmzhP9gxRE>

Verktyg som krävs:

Inga verktyg krävs

Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP068

1x monteringsanvisning



### 1. Förberedelser

#### 1. Öppna sofftoppen:

o Öppna suffletten på Peugeot 308 helt för att få bättre åtkomst till monteringsytan.

#### 2. Fäll sätena:

o Fäll de båda framsätena framåt för att skapa tillräckligt med utrymme för montering av vindavvisaren.

#### 3. Öppna fönstren:

o Öppna fram- och bakrutorna.

### 2. Montering av vindavvisaren

#### 4. Sätt i vindavvisaren:

o För in vindskyddet i uttagen till vänster och höger mellan sätet och sidoklädseln.

#### 5. Lossa och säkra snabbfästet:

o Lossa snabbfästet på framsidan för att fästa det i uttagen.

### 3. Kontroll och färdigställande

#### 6. Kontrollera position och passform:

o Kontrollera slutligen vindavvisarens position och passform för att säkerställa att den är korrekt och stabilt monterad.

#### 7. Kontrollera fästeanordningarna:

o Se till att alla fästen är åtdragna och säkra.



## NL - Montagehandleiding Peugeot 308CC

**Bouwjaar: 2009 - 2015**

Artikelnummer WSP068 EAN 4251244712310

Installatievideo: <https://www.youtube.com/watch?v=0kmzhP9gxRE>

**Benodigd gereedschap:**

Geen gereedschap nodig

**Leveringsomvang:**

1x windscherm WSP068

1x montagehandleiding



### 1. voorbereiding

#### 1. Open de softtop:

o Open de softtop van de Peugeot 308 volledig om een betere toegang tot het montageoppervlak te krijgen.

#### 2. klap de stoelen op:

o Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor het monteren van de winddeflector.

#### 3. Open de ruiten:

o Open de voor- en achterrauit.

#### 2. de winddeflector monteren

#### 4. plaats de winddeflector:

o Plaats de winddeflector in de uitsparingen links en rechts tussen de zitting en de zijpanelen.

#### 5. maak de snelsluiting los en zet hem vast:

o Maak de snelsluiting aan de voorkant los om hem in de houders vast te zetten.

#### 3. controleren en afwerken

#### 6. positie en passing controleren:

o Controleer tot slot de positie en pasvorm van de winddeflector om er zeker van te zijn dat deze correct en stabiel is bevestigd.

#### 7. bevestigingen controleren:

o Controleer of alle bevestigingen goed vastzitten.