

DE – Einbauanleitung Chevrolet Camaro Convertible 6.Gen

Baujahr: 2016 -

Art.Nr. WSP071 EAN 4251244712341

Einbauvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=3ExcLy9Tenc>

Benötigtes Werkzeug:

Es wird kein Werkzeug benötigt

Lieferumfang:

1x Windschott WSP071

1x Montageanleitung



1. Vorbereitung

1. Verdeck öffnen:

- Öffnen Sie das Verdeck des Chevrolet Camaro vollständig, um einen besseren Zugang zur Montagefläche zu erhalten.

2. Sitze klappen:

- Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu schaffen.

3. Fenster öffnen:

- Öffnen Sie die Fenster vorne und hinten.

2. Einbau des Windschotts

4. Windschott einsetzen:

- Setzen Sie das Windschott in die Aussparungen links und rechts zwischen Sitz und Seitenverkleidung ein.

5. Schnellverschluss lösen und fixieren:

- Lösen Sie den Schnellverschluss vorne, um ihn in die Aufnahmen zu fixieren.

3. Überprüfung und Abschluss

6. Position und Sitz überprüfen:

- Überprüfen Sie abschließend die Position und den Sitz des Windschotts, um sicherzustellen, dass es korrekt und stabil angebracht ist.

7. Befestigungen kontrollieren:

- Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest und sicher sind.





EN - Installation instructions Chevrolet Camaro Convertible 6.Gen

Year of construction: 2016 -

Item no. WSP071 EAN 4251244712341

Installation video: <https://www.youtube.com/watch?v=3ExcLy9Tenc>

Required tools:

No tools are required

Scope of delivery:

1x wind deflector WSP071

1x installation instructions



1. preparation

1. open the soft top:

o Open the soft top of the Chevrolet Camaro completely to gain better access to the mounting surface.

2. fold the seats:

o Fold both front seats forwards to create sufficient space for mounting the wind deflector.

3. open the windows:

o Open the front and rear windows.

2. installing the wind deflector

4. insert the wind deflector:

o Insert the wind deflector into the recesses on the left and right between the seat and side panelling.

5. release and secure the quick-release fastener:

o Release the quick-release fastener at the front to fix it into the receptacles.

3. checking and finalising

6. check position and fit:

o Finally, check the position and fit of the wind deflector to ensure that it is correctly and stably attached.

7. check fastenings:

o Ensure all fixings are tight and secure.

FR - Instructions de montage Chevrolet Camaro Convertible 6.Gen

Année de construction : 2016 -

Réf. WSP071 EAN 4251244712341

Vidéo d'installation : <https://www.youtube.com/watch?v=3ExcLy9Tenc>

Outils nécessaires :

Aucun outil n'est nécessaire.

Contenu de la livraison :

1x pare-vent WSP071

1x Instructions de montage



1. préparation

1. ouvrir la capote :

o Ouvrir complètement la capote de la Chevrolet Camaro afin d'avoir un meilleur accès à la surface de montage.

2. rabattre les sièges :

o Rabattez les deux sièges avant vers l'avant afin d'avoir suffisamment de place pour monter le pare-brise.

3. ouvrir les fenêtres :

o Ouvrir les fenêtres avant et arrière.

2. installation du pare-vent

4. insérer le pare-vent :

o Insérer le pare-vent dans les encoches à gauche et à droite entre le siège et le revêtement latéral.

5. desserrer et fixer la fermeture rapide :

o Desserrer la fermeture rapide à l'avant pour la fixer dans les logements.

3. vérification et finalisation

6. vérifier la position et l'assise :

o Pour finir, vérifiez la position et l'assise du pare-vent afin de vous assurer qu'il est correctement et solidement fixé.

7. vérifier les fixations :

o S'assurer que toutes les fixations sont solides et sûres.

ES - Instrucciones de instalación Chevrolet Camaro Convertible 6.Gen

Año de construcción: 2016 -

Nº de artículo WSP071 EAN 4251244712341

Vídeo de instalación: <https://www.youtube.com/watch?v=3ExcLy9Tenc>

Herramientas necesarias:

No se necesitan herramientas

Volumen de suministro:

1x deflector de viento WSP071

1x instrucciones de instalación



1. preparación

1. abra la capota:

o Abra completamente la capota del Chevrolet Camaro para tener un mejor acceso a la superficie de montaje.

2. pliegue los asientos:

o Pliegue ambos asientos delanteros hacia delante para crear espacio suficiente para montar el deflector de viento.

3. abra las ventanillas:

o Abra las ventanillas delantera y trasera.

2. instalación del deflector de viento

4. inserte el deflector de viento:

o Introduzca el deflector de viento en los huecos situados a la izquierda y a la derecha entre el asiento y el revestimiento lateral.

5. suelte y fije el cierre rápido:

o Suelte el cierre rápido de la parte delantera para fijarlo en los receptáculos.

3. comprobación y finalización

6. compruebe la posición y el ajuste:

o Por último, compruebe la posición y el ajuste del deflector de viento para asegurarse de que está fijado de forma correcta y estable.

7. compruebe las fijaciones:

o Asegúrese de que todas las fijaciones están bien apretadas y son seguras.

IT - Istruzioni per l'installazione Chevrolet Camaro Convertible 6.Gen

Anno di costruzione: 2016 -

Codice articolo WSP071 EAN 4251244712341

Video di installazione: <https://www.youtube.com/watch?v=3ExclY9Tenc>

Strumenti necessari:

Non sono necessari attrezzi

Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP071

1x istruzioni di montaggio



1. Preparazione

1. aprire la capote:

o Aprire completamente la capote della Chevrolet Camaro per accedere meglio alla superficie di montaggio.

2. ripiegare i sedili:

o Ripiegare in avanti entrambi i sedili anteriori per creare spazio sufficiente per il montaggio del paravento.

3. aprire i finestrini:

o Aprire i finestrini anteriori e posteriori.

2. installazione del paravento

4. inserire il paravento:

o Inserire il paravento negli incavi a sinistra e a destra tra il sedile e il rivestimento laterale.

5. rilasciare e fissare la chiusura rapida:

o Rilasciare la chiusura rapida nella parte anteriore per fissarla negli alloggiamenti.

3. controllo e messa a punto

6. controllare la posizione e l'adattamento:

o Infine, verificare la posizione e l'adattamento del deflettore per assicurarsi che sia fissato correttamente e in modo stabile.

7. controllo dei fissaggi:

o Assicurarsi che tutti i fissaggi siano stretti e sicuri.

DK - Monteringsvejledning Chevrolet Camaro Convertible 6.Gen

Byggeår: 2016 -

Varenummer WSP071 EAN 4251244712341

Installationsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=3ExcLy9Tenc>

Nødvendigt værktøj:

Der kræves ikke noget værktøj

Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP071

1x monteringsvejledning



1. Forberedelse

1. Åbn softtoppen:

o Åbn softtoppen på Chevrolet Camaro helt for at få bedre adgang til monteringsfladen.

2. Fold sæderne sammen:

o Fold begge forsæder fremad for at skabe tilstrækkelig plads til montering af vindafviseren.

3. Åbn vinduerne:

o Åbn for- og bagruderne.

2. Montering af vindafviser

4. Indsæt vindafviseren:

o Sæt vindafviseren ind i udsparingerne til venstre og højre mellem sædet og sidebeklædningen.

5. Udløs og fastgør quick-release-fastgørelsen:

o Løsn lynlåsen foran for at fastgøre den i holderne.

3. Kontrol og færdiggørelse

6. Tjek placering og pasform:

o Kontroller til sidst vindafviserens position og pasform for at sikre, at den sidder korrekt og stabilt fast.

7. Kontroller fastgørelserne:

o Sørg for, at alle fastgørelser er stramme og sikre.

SE - Monteringsanvisning Chevrolet Camaro Cabriolet 6.Gen

Tillverkningsår: 2016 -

Art.nr WSP071 EAN 4251244712341

Installationsvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=3ExcLy9Tenc>

Verktyg som krävs:

Inga verktyg krävs

Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP071

1x monteringsanvisning



1. Förberedelser

1. Öppna sofftoppen:

o Öppna suffletten på Chevrolet Camaro helt för att få bättre åtkomst till monteringsytan.

2. Fäll upp sätena:

o Fäll båda framsätena framåt för att skapa tillräckligt med utrymme för montering av vindskyddet.

3. Öppna fönstren:

o Öppna fram- och bakrutorna.

2. Montering av vindavvisaren

4. Sätt i vindavvisaren:

o För in vindskyddet i uttagen till vänster och höger mellan sätet och sidoklädseln.

5. Lossa och säkra snabbfästet:

o Lossa snabbfästet på framsidan för att fästa det i uttagen.

3. Kontroll och färdigställande

6. Kontrollera position och passform:

o Kontrollera slutligen vindavvisarens position och passform för att säkerställa att den är korrekt och stabilt monterad.

7. Kontrollera fästeanordningarna:

o Se till att alla fästen är åtdragna och säkra.

NL - Installatiehandleiding Chevrolet Camaro Cabrio 6.Gen

Bouwjaar: 2016

Artikelnummer WSP071 EAN 4251244712341

Installatievideo: <https://www.youtube.com/watch?v=3ExcLy9Tenc>

Benodigd gereedschap:

Geen gereedschap nodig

Leveringsomvang:

1x windscherm WSP071

1x montagehandleiding



1. voorbereiding

1. Open de softtop:

o Open de softtop van de Chevrolet Camaro volledig om een betere toegang tot het montageoppervlak te krijgen.

2. klap de stoelen op:

o Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor de montage van de winddeflector.

3. Open de ramen:

o Open de voor- en achterraam.

2. de winddeflector monteren

4. plaats de winddeflector:

o Plaats de winddeflector in de uitsparingen links en rechts tussen de zitting en de zijpanelen.

5. maak de snelsluiting los en zet hem vast:

o Maak de snelsluiting aan de voorkant los om hem in de houders vast te zetten.

3. controleren en afwerken

6. positie en passing controleren:

o Controleer tot slot de positie en pasvorm van de winddeflector om er zeker van te zijn dat deze correct en stabiel is bevestigd.

7. bevestigingen controleren:

o Controleer of alle bevestigingen goed vastzitten.