

DE – Einbauanleitung Audi A5 S5 RS5 Typ F57

Baujahr: 2016 - 2024

Art.Nr. WSP088 EAN 4251244715908

Benötigtes Werkzeug:

Es wird kein Werkzeug benötigt

Lieferumfang:

1x Windschott WSP088

1x Montageanleitung



Vorbereitung:

1. Verdeck öffnen: Öffnen Sie das Verdeck des Audi A5 vollständig, um einen besseren Zugang zur Montagefläche zu erhalten.
2. Vordersitze klappen: Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu schaffen.
3. Fenster öffnen: Öffnen Sie die Fenster vorne und hinten.

Windschott vorbereiten:

4. Schnellverschlüsse öffnen: Nehmen Sie das Windschott und öffnen Sie auf einer Seite beide Schnellverschlüsse.

Windschott einsetzen:

5. Einsetzen der ersten Seite: Setzen Sie die Seite des Windschotts, an der die Schnellverschlüsse geöffnet sind, zuerst in die beiden original Aufnahmen Ihres Fahrzeugs ein.
6. Zweite Seite befestigen: Öffnen Sie nun auf Ihrer Seite die beiden anderen Schnellverschlüsse und führen Sie diese in die Aufnahmen ein.
7. Hintere Halter einstellen: Stellen Sie gegebenenfalls die hinteren Halter ein.

Überprüfung:

8. Position überprüfen: Überprüfen Sie abschließend die Position und den Sitz des Windschotts, um sicherzustellen, dass es korrekt und stabil angebracht ist.
9. Befestigungen prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest und sicher sind.



EN - Installation instructions Audi A5 S5 RS5 Type F57

Year of construction: 2016 - 2024

Item no. WSP088 EAN 4251244715908

Required tools:

No tools are required

Scope of delivery:

1x wind deflector WSP088

1x fitting instructions



Preparation:

1. open the soft top: Open the soft top of the Audi A5 completely to gain better access to the mounting surface.
2. fold the front seats: Fold both front seats forwards to create sufficient space for fitting the wind deflector.
3. open the windows: Open the front and rear windows.

Prepare the wind deflector:

4. open the quick-release fasteners: Take the wind deflector and open both quick-release fasteners on one side.

Insert the wind deflector:

5. inserting the first side: insert the side of the wind deflector on which the quick-release fasteners are open into the two original mounts on your vehicle first.
6. attaching the second side: Now open the other two quick-release fasteners on your side and insert them into the holders.
7. adjust the rear brackets: Adjust the rear brackets if necessary.

Check:

8. check position: Finally, check the position and fit of the wind deflector to ensure that it is correctly and stably attached.
9. check fastenings: Ensure that all fixings are tight and secure.



FR - Instructions de montage Audi A5 S5 RS5 Type F57

Année de construction : 2016 - 2024

Réf. WSP088 EAN 4251244715908

Outils nécessaires :

Aucun outil n'est nécessaire.

Contenu de la livraison :

1x pare-vent WSP088

1x instructions de montage



Préparation :

1. ouvrir la capote : Ouvrir complètement la capote de l'Audi A5 afin d'avoir un meilleur accès à la surface de montage.

2. rabattre les sièges avant : Rabattez les deux sièges avant vers l'avant afin de créer suffisamment d'espace pour le montage du pare-brise.

3. ouvrez les fenêtres : Ouvrez les vitres avant et arrière.

Préparer le pare-vent :

4. ouvrez les fermetures rapides : Prenez le pare-vent et ouvrez les deux fermetures rapides d'un côté.

Mettre en place le pare-vent :

5. mise en place du premier côté : placez d'abord le côté du pare-brise où les fermetures rapides sont ouvertes dans les deux logements d'origine de votre véhicule.

6. fixer le deuxième côté : ouvrez maintenant les deux autres fermetures rapides de votre côté et insérez-les dans les logements.

7. ajuster les supports arrière : Réglez les supports arrière si nécessaire.

Vérification :

8.vérifier la position : Pour finir, vérifiez la position et l'assise du pare-vent afin de vous assurer qu'il est correctement et solidement fixé.

9.vérifier les fixations : Assurez-vous que toutes les fixations sont solides et sûres.

ES - Instrucciones de montaje Audi A5 S5 RS5 Tipo F57

Año de construcción: 2016 - 2024

Nº de artículo WSP088 EAN 4251244715908

Herramientas necesarias:

No se necesitan herramientas

Volumen de suministro:

1x deflector de viento WSP088

1x instrucciones de montaje



Preparación:

1. **Abrir la capota:** Abra completamente la capota del Audi A5 para acceder mejor a la superficie de montaje.
2. **abata los asientos delanteros:** Pliegue ambos asientos delanteros hacia delante para crear espacio suficiente para el montaje del deflector de viento.
3. **abra las ventanillas:** Abra las ventanillas delanteras y traseras.

Prepare el deflector de viento:

4. **abra los cierres rápidos:** Coja el deflector de viento y abra los dos cierres rápidos de un lado.

Introduzca el deflector de viento:

5. **inserción del primer lado:** inserte primero el lado del deflector de viento en el que están abiertos los cierres rápidos en los dos soportes originales de su vehículo.
6. **colocación del segundo lado:** abra ahora los otros dos cierres rápidos de su lado e introdúzcalos en los soportes.
7. **ajuste los soportes traseros:** Ajuste los soportes traseros si es necesario.

Compruebe:

8. **compruebe la posición:** Por último, compruebe la posición y el ajuste del deflector de viento para asegurarse de que está fijado de forma correcta y estable.
9. **compruebe las fijaciones:** Asegúrese de que todas las fijaciones estén apretadas y seguras.

IT - Istruzioni di montaggio Audi A5 S5 RS5 Tipo F57

Anno di costruzione: 2016 - 2024

Codice articolo WSP088 EAN 4251244715908

Utensili necessari:

Non sono necessari attrezzi

Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP088

1x istruzioni di montaggio



Preparazione:

1. aprire la capote: Aprire completamente la capote dell'Audi A5 per accedere meglio alla superficie di montaggio.
2. ripiegare i sedili anteriori: Ripiegare in avanti entrambi i sedili anteriori per creare spazio sufficiente per il montaggio del paravento.
3. aprire i finestrini: Aprire i finestrini anteriori e posteriori.

Preparare il paravento:

4. aprire le chiusure rapide: Prendere il paravento e aprire entrambe le chiusure rapide su un lato.

Inserire il paravento:

5. inserimento del primo lato: inserire prima il lato del paravento su cui sono aperte le chiusure rapide nei due supporti originali del veicolo.
6. fissaggio del secondo lato: aprire ora le altre due chiusure rapide del proprio lato e inserirle nei supporti.
7. regolare le staffe posteriori: Se necessario, regolare le staffe posteriori.

Controllare:

8. controllare la posizione: Infine, verificare la posizione e l'adattamento del paravento per assicurarsi che sia fissato correttamente e stabilmente.
9. controllo dei fissaggi: Assicurarsi che tutti i fissaggi siano stretti e sicuri.

DK - Monteringsvejledning Audi A5 S5 RS5 Type F57

Byggeår: 2016 - 2024

Varenummer WSP088 EAN 4251244715908

Nødvendigt værktøj:

Der kræves ikke noget værktøj

Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP088

1x monteringsvejledning



Forberedelse:

1. Åbn kalechen: Åbn softtoppen på Audi A5 helt for at få bedre adgang til monteringsfladen.
2. Fold forsæderne: Fold begge forsæder frem for at skabe tilstrækkelig plads til at montere vindafviseren.
3. Åbn vinduerne: Åbn for- og bagruderne.

Gør vindafviseren klar:

4. Åbn hurtigspænderne: Tag vindafviseren og åbn begge lynlåse i den ene side.

Sæt vindafviseren i:

5. Indsættelse af den første side: Indsæt først den side af vindafviseren, hvor quick-release-beslagene er åbne, i de to originale beslag på dit køretøj.
6. Fastgør den anden side: Åbn nu de to andre lynlåse på din side, og sæt dem ind i holderne.
7. Juster de bageste beslag: Juster de bageste beslag, hvis det er nødvendigt.

Kontroller det:

8. Tjek positionen: Tjek til sidst vindafviserens placering og pasform for at sikre, at den sidder korrekt og stabilt fast.
9. Kontroller fastgørelserne: Sørg for, at alle fastgørelser er stramme og sikre.

SE - Monteringsanvisning Audi A5 S5 RS5 Typ F57

Tillverkningsår: 2016 - 2024

Art.nr. WSP088 EAN 4251244715908

Verktyg som krävs:

Inga verktyg krävs

Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP088

1x monteringsanvisning



Förberedelser:

1. Öppna suffletten: Öppna suffletten på Audi A5 helt för att få bättre åtkomst till monteringsytan.
2. Fäll framstolarna: Fäll båda framsätena framåt för att skapa tillräckligt med utrymme för montering av vindskyddet.
3. Öppna fönstren: Öppna fram- och bakrutorna.

Förbered vindavvisaren:

4. Öppna snabbfästena: Ta vindavvisaren och öppna de båda snabbfästena på ena sidan.

Sätt i vindavvisaren:

5. Sätt i den första sidan: Sätt först i den sida av vindskyddet där snabbfästena är öppna i de två originalfästena på din bil.
6. Fäst den andra sidan: Öppna nu de andra två snabbfästena på din sida och sätt in dem i hållarna.
7. Justera de bakre fästena: Justera de bakre fästena om det behövs.

Kontrollera:

8. Kontrollera positionen: Kontrollera slutligen vindavvisarens läge och passform för att säkerställa att den är korrekt och stabilt monterad.
9. Kontrollera fästeanordningarna: Kontrollera att alla infästningar är åtdragna och säkra.

NL - Montagehandleiding Audi A5 S5 RS5 Type F57

Bouwjaar: 2016 - 2024

Artikelnummer WSP088 EAN 4251244715908

Vereist gereedschap:

Geen gereedschap nodig

Leveringsomvang:

1x windscherm WSP088

1x montagehandleiding



Vorbereitung:

1. Open de softtop: Open de softtop van de Audi A5 volledig om een betere toegang tot het montageoppervlak te krijgen.

2. Klap de voorstoelen op: Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor het monteren van de winddeflector.

3. Ruiten openen: Open de voor- en achterruiten.

Zet de winddeflector klaar:

4. open de snelsluitingen: Pak de winddeflector en open beide snelsluitingen aan één kant.

Plaats de winddeflector:

5. de eerste kant plaatsen: plaats de kant van de winddeflector waarop de snelsluitingen geopend zijn eerst in de twee originele bevestigingen op uw voertuig.

6. de tweede kant bevestigen: open nu de andere twee snelsluitingen aan uw kant en steek ze in de houders.

7. de achterste beugels aanpassen: Stel de achterste beugels bij indien nodig.

Controleer:

8. controleer de positie: Controleer tot slot de positie en pasvorm van de winddeflector om er zeker van te zijn dat deze correct en stevig bevestigd is.

9. bevestigingen controleren: Controleer of alle bevestigingen goed vastzitten.