

DE – Einbauanleitung Bentley Continental GTC

Baujahr: 2011 - 2019

Art.Nr. WSP114 EAN 4251244719968

Benötigtes Werkzeug:

Es wird kein Werkzeug benötigt



Lieferumfang:

1x Windschott WSP114

1x Montageanleitung

- **Verdeck öffnen:** Öffnen Sie das Verdeck des Bentley Continental vollständig, um besseren Zugang zur Montagefläche zu erhalten.
- **Sitze klappen:** Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu schaffen.
- **Fenster öffnen:** Öffnen Sie die vorderen und hinteren Fenster.
- **Windschott einsetzen:** Setzen Sie das Windschott in die hinteren Aussparungen links und rechts der Sicherheitsgurte ein.
- **Schnellverschluss lösen und fixieren:** Lösen Sie den Schnellverschluss vorne, um ihn in den Aufnahmen zu fixieren.
- **Position und Sitz überprüfen:** Überprüfen Sie abschließend die Position und den Sitz des Windschotts, um sicherzustellen, dass es korrekt und stabil angebracht ist.
- **Befestigungen kontrollieren:** Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest und sicher sind.



EN - Installation instructions Bentley Continental GTC

Year of construction: 2011 - 2019

Item no. WSP114 EAN 4251244719968

Required tools:

No tools are required

Scope of delivery:

1x wind deflector WSP114

1x fitting instructions



- Open the soft top: Open the soft top of the Bentley Continental completely to gain better access to the mounting surface.
- Folding the seats: Fold both front seats forwards to create sufficient space for fitting the wind deflector.
- Open the windows: Open the front and rear windows.
- Insert the wind deflector: Insert the wind deflector into the rear recesses to the left and right of the seat belts.
- Release and secure the quick-release fastener: Release the quick-release fastener at the front to secure it in the mountings.
- Check position and fit: Finally, check the position and fit of the wind deflector to ensure that it is correctly and stably attached.
- Check fastenings: Ensure that all fastenings are tight and secure.



FR - Instructions de montage Bentley Continental GTC

Année de construction : 2011 - 2019

Réf. WSP114 EAN 4251244719968

Outils nécessaires :

Aucun outil n'est nécessaire.



Contenu de la livraison :

1x pare-vent WSP114

1x instructions de montage

- Ouvrir la capote : Ouvrez complètement la capote de la Bentley Continental afin d'avoir un meilleur accès à la surface de montage.
- Rabattre les sièges : Rabattez les deux sièges avant vers l'avant afin d'obtenir suffisamment d'espace pour le montage du pare-brise.
- Ouvrir les fenêtres : Ouvrez les vitres avant et arrière.
- Insérer le pare-vent : Insérez le déflecteur de vent dans les encoches arrière à gauche et à droite des ceintures de sécurité.
- Desserrer et fixer la fermeture rapide : Desserrez la fermeture rapide à l'avant pour la fixer dans les logements.
- Vérifier la position et l'assise : Enfin, vérifiez la position et l'assise du pare-vent pour vous assurer qu'il est correctement et solidement fixé.
- Contrôler les fixations : Assurez-vous que toutes les fixations sont solides et sûres.



ES - Instrucciones de montaje Bentley Continental GTC

Año de construcción: 2011 - 2019

Nº de artículo WSP114 EAN 4251244719968

Herramientas necesarias:

No se necesitan herramientas

Volumen de suministro:

1x deflector de viento WSP114

1x instrucciones de montaje



- **Abrir la capota:** Abrir completamente la capota del Bentley Continental para acceder mejor a la superficie de montaje.
- **Plegar los asientos:** Pliegue los dos asientos delanteros hacia delante para crear espacio suficiente para el montaje del deflector de viento.
- **Abra las ventanillas:** Abra las ventanillas delanteras y traseras.
- **Inserte el deflector de viento:** Introduzca el deflector de viento en los huecos traseros situados a la izquierda y a la derecha de los cinturones de seguridad.
- **Suelte y fije el cierre rápido:** Suelte el cierre rápido de la parte delantera para fijarlo en las fijaciones.
- **Compruebe la posición y el ajuste:** Por último, compruebe la posición y el ajuste del deflector de viento para asegurarse de que está fijado de forma correcta y estable.
- **Compruebe las fijaciones:** Asegúrese de que todas las fijaciones están bien apretadas y son seguras.



IT - Istruzioni di montaggio Bentley Continental GTC

Anno di costruzione: 2011 - 2019

Codice articolo WSP114 EAN 4251244719968

Strumenti necessari:

Non sono necessari attrezzi

Contenuto della fornitura:

1x paravento WSP114

1x istruzioni di montaggio



- **Aprire la capote:** Aprire completamente la capote della Bentley Continental per accedere meglio alla superficie di montaggio.
- **Ripiegare i sedili:** Ripiegare in avanti entrambi i sedili anteriori per creare spazio sufficiente per il montaggio del paravento.
- **Aprire i finestrini:** Aprire i finestrini anteriori e posteriori.
- **Inserire il paravento:** Inserire il paravento negli incavi posteriori a sinistra e a destra delle cinture di sicurezza.
- **Rilasciare e fissare la chiusura rapida:** Rilasciare la chiusura rapida nella parte anteriore per fissarla nei supporti.
- **Controllare la posizione e l'adattamento:** Infine, verificare la posizione e l'adattamento del paravento per assicurarsi che sia fissato correttamente e in modo stabile.
- **Controllare i fissaggi:** Assicurarsi che tutti i fissaggi siano stretti e sicuri.



DK - Monteringsvejledning Bentley Continental GTC

Byggeår: 2011 - 2019

Varenummer WSP114 EAN 4251244719968

Nødvendigt værktøj:

Der kræves ikke noget værktøj

Leveringsomfang:

1x vindafviser WSP114

1x monteringsvejledning



- Åbn kalechen: Åbn kalechen på Bentley Continental helt for at få bedre adgang til monteringsfladen.
- Fold sæderne sammen: Fold begge forsæder fremad for at skabe tilstrækkelig plads til at montere vindafviseren.
- Åbn vinduerne: Åbn for- og bagruderne.
- Sæt vindafviseren i: Sæt vindafviseren ind i de bageste udsparringer til venstre og højre for sikkerhedsselerne.
- Løsn og fastgør quick-release-lukningen: Løsn quick-release-fastgørelsen foran for at fastgøre den i holderne.
- Tjek position og pasform: Kontrollér til sidst vindafviserens position og pasform for at sikre, at den sidder korrekt og stabilt.
- Kontroller fastgørelserne: Sørg for, at alle fastgørelser er stramme og sikre.



SE - Monteringsanvisningar Bentley Continental GTC

Tillverkningsår: 2011 - 2019

Art.nr. WSP114 EAN 4251244719968

Verktyg som krävs:

Inga verktyg krävs

Omfattning av leveransen:

1x vindavvisare WSP114

1x monteringsanvisning



- Öppna det mjuka taket: Öppna suffletten på Bentley Continental helt för att få bättre åtkomst till monteringsytan.
- Fäll upp sätena: Fäll båda framsätena framåt för att skapa tillräckligt med utrymme för montering av vindavvisaren.
- Öppna fönstren: Öppna fram- och bakrutorna.
- Sätt i vindavvisaren: Sätt in vindskyddet i de bakre urtagen till vänster och höger om säkerhetsbältena.
- Lossa och säkra snabbfästet: Lossa snabbfästet framtill för att fästa det i fästena.
- Kontrollera position och passform: Kontrollera slutligen vindavvisarens position och passform för att säkerställa att den är korrekt och stabilt monterad.
- Kontrollera fästeanordningarna: Se till att alla fästen sitter fast ordentligt.



NL - Installatiehandleiding Bentley Continental GTC

Bouwjaar: 2011 - 2019

Artikelnummer WSP114 EAN 4251244719968

Vereist gereedschap:

Geen gereedschap nodig

Leveringsomvang:

1x windscherm WSP114

1x montagehandleiding



- **Open de softtop:** Open de softtop van de Bentley Continental volledig om een betere toegang tot het montageoppervlak te krijgen.
- **Stoelen inklappen:** Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor het monteren van de winddeflector.
- **Open de ramen:** Open de voor- en achterrauiten.
- **Plaats de winddeflector:** Plaats de winddeflector in de uitsparingen achteraan links en rechts van de veiligheidsgordels.
- **Maak de snelsluiting los en zet hem vast:** Maak de snelsluiting aan de voorkant los om deze in de bevestigingen vast te zetten.
- **Controleer positie en pasvorm:** Controleer tot slot de positie en pasvorm van de winddeflector om er zeker van te zijn dat deze correct en stevig is bevestigd.
- **Controleer de bevestigingen:** Controleer of alle bevestigingen goed vastzitten.

