

DE – Einbauanleitung Bentley Continental GTC

Baujahr: 2019 - heute

Art.Nr. WSP116 EAN 4251244720230

Benötigtes Werkzeug:

Es wird kein Werkzeug benötigt

Lieferumfang:

1x Windschott WSP116

1x Montageanleitung



Vorbereitung:

1. **Verdeck öffnen:** Öffnen Sie das Verdeck des Bentley Continental vollständig, um einen besseren Zugang zur Montagefläche zu haben.
2. **Vordersitze nach vorne klappen:** Klappen Sie beide Vordersitze nach vorne, um ausreichend Platz für die Montage des Windschotts zu schaffen.
3. **Fenster öffnen:** Öffnen Sie die Fenster vorne und hinten, um die Installation zu erleichtern.

Windschott vorbereiten:

1. **Schnellverschlüsse öffnen:** Nehmen Sie das Windschott und öffnen Sie auf einer Seite beide Schnellverschlüsse.

Windschott einsetzen:

1. **Einsetzen der ersten Seite:** Setzen Sie die Seite des Windschotts, an der die Schnellverschlüsse geöffnet sind, zuerst in die beiden Original-Aufnahmen Ihres Fahrzeugs ein.
2. **Zweite Seite einfügen:** Öffnen Sie nun auf der anderen Seite die beiden Schnellverschlüsse und führen Sie diese in die entsprechenden Aufnahmen ein.
3. **Hintere Halter einstellen:** Passen Sie gegebenenfalls die hinteren Halter an, um einen festen Sitz des Windschotts zu gewährleisten.

Überprüfung:

1. **Position und Stabilität kontrollieren:** Überprüfen Sie abschließend die Position und den Sitz des Windschotts, um sicherzustellen, dass es korrekt und stabil angebracht ist.
2. **Befestigungen überprüfen:** Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen fest und sicher verschlossen sind.

EN - Installation Instructions Bentley Continental GTC

Model Year: 2019 - present

Part No. WSP116 EAN 4251244720230

Required Tools:

No tools are required.

Package Contents:

- 1x Wind Deflector WSP116
- 1x Installation Guide



Preparation:

1. **Open the convertible top:** Fully open the convertible top of the Bentley Continental to provide better access to the installation area.
2. **Fold the front seats forward:** Fold both front seats forward to create enough space for installing the wind deflector.
3. **Open the windows:** Open the front and rear windows to facilitate the installation.

Prepare the wind deflector:

1. **Open the quick-release fasteners:** Take the wind deflector and open both quick-release fasteners on one side.

Install the wind deflector:

1. **Insert the first side:** Insert the side of the wind deflector with the opened quick-release fasteners into the original slots of your vehicle.
2. **Insert the second side:** Now open the quick-release fasteners on the other side and insert them into the respective slots.
3. **Adjust the rear supports:** Adjust the rear supports, if necessary, to ensure a firm and secure fit of the wind deflector.

Final Check:

1. **Check position and stability:** Ensure the wind deflector is correctly positioned and securely mounted.
2. **Verify all fastenings:** Double-check that all fastenings are tight and securely locked in place.

FR - Instructions d'installation Bentley Continental GTC

**Année modèle: 2019 -
aujourd'hui**

Réf. Art. WSP116 EAN 4251244720230

Outils nécessaires :

Aucun outil requis.

Contenu de la livraison :

- 1x Déflecteur de vent WSP116
- 1x Guide d'installation



Préparation :

1. **Ouvrir la capote :** Ouvrez complètement la capote du Bentley Continental pour accéder plus facilement à la zone de montage.
2. **Rabattre les sièges avant :** Rabattez les deux sièges avant vers l'avant pour dégager suffisamment d'espace pour l'installation du déflecteur de vent.
3. **Ouvrir les fenêtres :** Ouvrez les fenêtres avant et arrière pour faciliter l'installation.

Préparation du déflecteur de vent :

1. **Ouvrir les fermetures rapides :** Prenez le déflecteur de vent et ouvrez les deux fermetures rapides d'un côté.

Installation du déflecteur de vent :

1. **Insérer le premier côté :** Insérez le côté du déflecteur avec les fermetures rapides ouvertes dans les fixations d'origine de votre véhicule.
2. **Insérer le second côté :** Ouvrez maintenant les fermetures rapides de l'autre côté et insérez-les dans les fixations correspondantes.
3. **Ajuster les supports arrière :** Ajustez les supports arrière, si nécessaire, pour garantir un maintien ferme et sécurisé du déflecteur de vent.

Vérification finale :

1. **Vérifier la position et la stabilité :** Assurez-vous que le déflecteur de vent est correctement positionné et solidement fixé.
2. **Vérifier toutes les fixations :** Vérifiez que toutes les fixations sont bien serrées et correctement verrouillées.

ES - Instrucciones de instalación Bentley Continental GTC

Año del modelo: 2019 - presente

N.º de pieza WSP116 EAN 4251244720230

Herramientas necesarias:

No se requieren herramientas.

Contenido del paquete:

- 1x Deflector de viento WSP116
- 1x Guía de instalación



Preparación:

1. **Abrir la capota:** Abra completamente la capota del Bentley Continental para tener mejor acceso al área de instalación.
2. **Plegar los asientos delanteros hacia adelante:** Pliegue ambos asientos delanteros hacia adelante para crear suficiente espacio para la instalación del deflector de viento.
3. **Abrir las ventanas:** Abra las ventanas delanteras y traseras para facilitar la instalación.

Preparación del deflector de viento:

1. **Abrir los cierres rápidos:** Tome el deflector de viento y abra los dos cierres rápidos en un lado.

Instalación del deflector de viento:

1. **Insertar el primer lado:** Inserte el lado del deflector de viento con los cierres rápidos abiertos en las ranuras originales de su vehículo.
2. **Insertar el segundo lado:** Abra ahora los cierres rápidos del otro lado e insértelos en las ranuras correspondientes.
3. **Ajustar los soportes traseros:** Ajuste los soportes traseros si es necesario, para garantizar un ajuste firme y seguro del deflector de viento.

Verificación final:

1. **Verificar la posición y estabilidad:** Asegúrese de que el deflector de viento esté correctamente posicionado y firmemente montado.
2. **Verificar todos los cierres:** Revise que todos los cierres estén bien ajustados y seguros.

IT - Istruzioni di montaggio Bentley Continental GTC

Anno del modello: 2019 - presente

Codice Articolo WSP116 EAN 4251244720230

Strumenti necessari:

Non sono necessari strumenti.

Contenuto della confezione:

- 1x Frangivento WSP116
- 1x Guida all'installazione



Preparazione:

1. **Aprire la capote:** Aprire completamente la capote del Bentley Continental per avere un accesso migliore all'area di montaggio.
2. **Ribaltare i sedili anteriori in avanti:** Ribaltare entrambi i sedili anteriori per creare spazio sufficiente per l'installazione del frangivento.
3. **Aprire i finestrini:** Aprire i finestrini anteriori e posteriori per facilitare l'installazione.

Preparare il frangivento:

1. **Aprire le chiusure rapide:** Prendere il frangivento e aprire le due chiusure rapide su un lato.

Montaggio del frangivento:

1. **Inserire il primo lato:** Inserire il lato del frangivento con le chiusure rapide aperte negli alloggiamenti originali del veicolo.
2. **Inserire il secondo lato:** Aprire ora le chiusure rapide sull'altro lato e inserirle negli alloggiamenti corrispondenti.
3. **Regolare i supporti posteriori:** Regolare i supporti posteriori, se necessario, per garantire un'aderenza sicura e stabile del frangivento.

Verifica finale:

1. **Controllare posizione e stabilità:** Assicurarsi che il frangivento sia posizionato correttamente e saldamente montato.
2. **Verificare tutte le chiusure:** Controllare che tutte le chiusure siano ben fissate e bloccate.

DK - Installationsvejledning Bentley Continental GTC

Modelår: 2019 - i dag

Varenr. WSP116 EAN 4251244720230

Nødvendigt værktøj:

Der kræves intet værktøj.

Pakkeindhold:

- 1x Vindskærm WSP116
- 1x Installationsvejledning



Forberedelse:

1. **Åbn kalechen:** Åbn Bentley Continental's kaleche helt for at få bedre adgang til monteringsområdet.
2. **Fold forsæderne frem:** Fold begge forsæder fremad for at skabe tilstrækkelig plads til montering af vindskærmen.
3. **Åbn vinduerne:** Åbn både de forreste og bageste vinduer for at gøre installationen nemmere.

Forberedelse af vindskærmen:

1. **Åbn lynlåslåsene:** Tag vindskærmen og åbn de to lynlåslåse på den ene side.

Montering af vindskærmen:

1. **Indsæt den første side:** Indsæt den side af vindskærmen, hvor lynlåslåsene er åbne, i de originale beslag i bilen.
2. **Indsæt den anden side:** Åbn nu lynlåslåsene på den anden side og før dem ind i de tilsvarende beslag.
3. **Juster de bageste holdere:** Juster om nødvendigt de bageste holdere for at sikre, at vindskærmen sidder fast og stabilt.

Endelig kontrol:

1. **Kontroller position og stabilitet:** Sørg for, at vindskærmen er korrekt placeret og sikkert fastgjort.
2. **Tjek alle fastgørelser:** Sikr dig, at alle fastgørelser er stramme og forsvarligt låst.

SE - Installationsanvisning Bentley Continental GTC

Modellår: 2019 - idag

Art.Nr. WSP116 EAN 4251244720230

Nödvändiga verktyg:

Inga verktyg krävs.

Leveransinnehåll:

- 1x Vindskydd WSP116
- 1x Installationsanvisning



Förberedelser:

1. **Öppna suffletten:** Öppna suffletten på Bentley Continental helt för att få bättre åtkomst till monteringsområdet.
2. **Fäll fram framsätena:** Fäll fram båda framsätena för att skapa tillräckligt med utrymme för installationen av vindskyddet.
3. **Öppna fönstren:** Öppna både de främre och bakre fönstren för att underlätta installationen.

Förbered vindskyddet:

1. **Öppna snabbspännena:** Ta vindskyddet och öppna de två snabbspännena på ena sidan.

Montera vindskyddet:

1. **Sätt in första sidan:** Sätt in sidan av vindskyddet där snabbspännena är öppna i de ursprungliga fästena på bilen.
2. **Sätt in andra sidan:** Öppna nu snabbspännena på den andra sidan och sätt in dem i motsvarande fästen.
3. **Justera de bakre hållarna:** Justera vid behov de bakre hållarna för att säkerställa en fast och stabil passform för vindskyddet.

Slutlig kontroll:

1. **Kontrollera position och stabilitet:** Se till att vindskyddet är korrekt placerat och sitter stabilt.
2. **Kontrollera alla fästen:** Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna och säkrade.

NL - Installatie-instructies Bentley Continental GTC

Modeljaar: 2019 - heden

Art.nr. WSP116 EAN 4251244720230

Benodigd gereedschap:

Geen gereedschap nodig.

Inhoud van de levering:

- 1x Windscherm WSP116
- 1x Installatiehandleiding



Vorbereiding:

1. **Open de cabriokap:** Open de cabriokap van de Bentley Continental volledig om betere toegang te krijgen tot het montagegebied.
2. **Klap de voorstoelen naar voren:** Klap beide voorstoelen naar voren om voldoende ruimte te creëren voor de installatie van het windscherm.
3. **Open de ramen:** Open de voor- en achterraam om de installatie te vergemakkelijken.

Windscherm voorbereiden:

1. **Open de snelkoppelingen:** Neem het windscherm en open de twee snelkoppelingen aan één kant.

Windscherm plaatsen:

1. **Plaats de eerste zijde:** Plaats de zijde van het windscherm met de geopende snelkoppelingen in de originele houders van uw voertuig.
2. **Plaats de tweede zijde:** Open nu de snelkoppelingen aan de andere zijde en plaats deze in de bijbehorende houders.
3. **Pas de achterste steunen aan:** Stel de achterste steunen indien nodig af om een stevige en stabiele bevestiging van het windscherm te garanderen.

Laatste controle:

1. **Controleer de positie en stabiliteit:** Zorg ervoor dat het windscherm correct gepositioneerd en stevig gemonteerd is.
2. **Controleer alle bevestigingen:** Controleer of alle bevestigingen goed vastzitten en veilig zijn vergrendeld.